


ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS TAURUS TROPICANO5C, TROPICANO5CR NAUDOTOJO VADOVAS

i Gerbiamas pirkėju,

Dėkojame, kad pasirinkote TAURUS prietaisą. Aukščiausios kokybės standartus atitinkanti technologija, dizainas ir veikimo principai užtikrina ilgą ir patikimą prietaiso tarnavimą. Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šias instrukcijas ateities naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

Dėmesio: šis prietaisas tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba nenuolatiniam naudojimui.

Paveikslėliai



Sudedamosios dalys

- A) Funkcijų reguliatorius ir jungiklis
- B) Sukamas termostato reguliatorius
- C) Pernešimo rankena

Svarbūs saugumo perspėjimai

Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių, aprašytų šioje skiltyje.

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISĄ NAUDOTOJO VADOVĄ.

ĮSPĖJIMAS: kai kurios prietaiso dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimus. Nelieskite jų!



BŪKITE ATSARGŪS: įkaitęs paviršius.

- Saugokite vaikus ir pažeidžiamus žmones, kai jie yra netoliese.
- Nestatykite prietaiso po el. tinklo lizdu.
- Saugokite nuo vaikų iki 3 metų. Neleiskite jų prie prietaiso.
- Vaikai tarp 3 ir 8 metų gali tik įjungti ir išjungti prietaisą, jei jis yra padėtas tinkamoje padėtyje ir jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiųjų bei supranta pavojus.
- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritvymo ir reikiamų žinių bei įgūdžių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ir/ar

prižiūrėti už juos atsakingų asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite jaunesniems nei 8 metų vaikams taisyti ar valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.

- Prietaisas nėra žaislas. Neleiskite vaikams su juo žaisti.
- Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių. Lieskite tik rankenėle.
- Nemerkite prietaiso korpuso, kištuko ir laido į vandenį ar kitus skysčius.
- **DĖMESIO:** nenaudokite prietaiso netoli vandens, tuolete, vonioje, duše ar prie baseino.
- Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju įgaliojamam klientų aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.
- Prietaisas skirtas tik namų naudojimui. Jis nėra skirtas komerciniam ar profesionaliam naudojimui.
- **DĖMESIO:** Niekada neuždenkite veikiančio prietaiso.
- Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsitinkite, kad etiketėje nurodyta prietaiso naudojama įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Turėtumėte galėti lengvai įstatyti kištuką į lizdą. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.
- Naudokite tik gerai vėdinamoje patalpoje.
- Pastatykite prietaisą ant stabilaus, lygaus, kieto, nedegaus paviršiaus.
- Laikykitės toliau nuo degių medžiagų kaip tekstilė, popierius, kartonas ir kt.
- Įsitinkite, kad naudojimo metu prie prietaiso nesiliečia rūbai, audiniai, degūs paviršiai.
- Nenaudokite prietaiso su gamintojo nerekomenduojamais priedais, adapteriais, automatinio išjungimo įrenginiais ir kt.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jo laidas ar kištukas yra pažeisti.
- Suskilinėjus prietaiso korpuso apdailai, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pastebimai pažeistas.
- **ĮSPĖJIMAS:** visuomet laikykite prietaisą sausą.
- Nenaudokite prietaiso laido prietaisui kelti, nešti ar ištraukti iš rozetės. Neleiskite, kad elektros laidas susipainiotų arba būtų prispaustas. Reguliariai tikrinkite laido būklę. Jei jis yra pažeistas ar susivyniojęs, padidėja elektros šoko rizika.
- Prietaisas nepritaikytas naudoti atvira ore. Niekada nepalikite jo lauke lyjant.
- Nelieskite prietaiso kištuko šlapiomis rankomis.
- Neprispauskite laido, nevyniokite jo aplink prietaisą. Nelieskite laido prie įkaitusio prietaiso.
- Nelaikykite prietaiso ant arba greta įkaitusios dujinės ar elektrinės viryklės.
- Nenaudokite prietaiso, jei esate itin jautrūs karščiui.
- Nelieskite metalinių įkaistančių prietaiso dalių, nes rizikuojate smarkiai nusideginti.

Naudojimo ir priežiūros perspėjimai

- Nenaudokite prietaiso, jei neveikia jo įjungimo/išjungimo jungtukas. Kreipkitės į servisą.
- Nejudinkite veikiančio prietaiso.
- Nenaudokite, jei prietaisas apvirto. Neatvertinėkite, kol jis neišjungtas iš el. tinklo lizdo.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką po kiekvieno naudojimo ar prieš valydami.
- Laikykitės prietaisą sausoje, vėdinamoje vietoje, kur nėra daug dulkių ir toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Užtikrinkite, kad į prietaiso vidų nepatenka dulkės, purvas, jame nėra pašalinių objektų, jis nėra uždengtas.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso jokiai žmogaus ar gyvūno kūno daliai šildyti, drabužiams džiovinti.
- **ĮSPĖJIMAS:** nepalikite veikiančio prietaiso, kai miegate.
- Termostatą nustačius į MIN padėtį, tai nereiškia, kad prietaisas visiškai išjungtas.
- Prietaisą gali prižiūrėti tik kvalifikuoti specialistai. Bet kokio gedimo atveju kreipkitės į servisą.

Prieš pradėdami naudoti

- Įsitinkite, kad nuėmėte visas pakuotės medžiagas. Jas išrūšiuokite perdirbimui.
- Pastatykite prietaisą ant horizontaliai lygaus, kieto, stabilaus, nedegaus paviršiaus.
- Kai kurios prietaiso dalys buvo gamykloje suteptos, todėl pirmojo naudojimo metu gali pasklisti nedidelis dūmų kiekis. Po kurio laiko jis pranyks.
- Paruoškite prietaisą, atsižvelgiant į funkciją, kurią norite naudoti.

Naudojimas

- Pilnai išvyniokite prietaiso laidą.
- Įkiškite kištuką į el. tinklo lizdą.
- Nukreipkite prietaiso difuzorių norima oro srauto kryptimi.
- Įjunkite prietaisą jungtuku, pasirinkite veikimo funkciją ir greitį.
- Pradės šviesti indikatorius (C).
- Nustatykite termostatą norimai temperatūrai.
- Naudojimo metu indikatoriaus lemputė (C) automatiškai įsijungs ir išsijungs, tai reiškia, kad kaitinimo elementas palaiko nustatytą temperatūrą.

Svyravimo funkcija

Ši funkcija leidžia paskleisti oro srautą 75° kampu.

Ventiliatoriaus funkcija

- Nustatykite ventiliatoriaus padėtį.
- Įsitinkinkite, kad termostato mygtukas nustatytas į MAX padėtį.

Šildymo funkcija

- Nustatykite norimą šildymo lygį.
- Įsitinkinkite, kad termostatas nustatytas į norimą temperatūrą.

Baigus naudoti prietaisą

- Išjunkite prietaisą nustatydami 0 padėtį greičio ir funkcijų reguliatoriumi.
- Ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo.
- Nuvalykite prietaisą.

Pernešimo rankena

Prietaisas turi rankeną viršutinėje dalyje, už kurios galima lengvai prietaisą pernešti (1 pav.).

Apsauga nuo apvirtimo pavojaus

Integruota apsauga nuo apvirtimo pavojaus automatiškai išjungia prietaisą, jei jo padėtis nėra tinkama.

Apsauga nuo perkaitimo

Integruota apsauga nuo perkaitimo išjungia prietaisą esant perkaitimo pavojui.

- Jeigu prietaisas išsijunginėja ir įsijunginėja dėl kitų priežasčių nei termostato temperatūros palaikymas, įsitinkinkite, kad niekas neblokuoja oro įėjimo ir išėjimo iš prietaiso.
- Jeigu prietaisas išsijungia ir nebesijungia vėl, ištraukite jo kištuką iš el. tinklo lizdo, palaukite 15 min. ir vėl pamėginkite įjungti. Neveikiant, kreipkitės į servisą.

Valymas

DĖMESIO: įsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Prieš valydami prietaisą, visuomet įsitinkinkite, kad prietaisas spėjo visiškai atvėsti.

ATKREIPKITE DĖMESĮ: nenaudokite stiprių ir ėsdinančių valiklių bei valymo įrankių prietaisui valyti.

- Valykite prietaisą lengvai sudrėkinta šluoste su keliais švelnaus valiklio lašais, o tuomet nusausinkite.

BŪKITE ATSARGŪS: nemerkite prietaiso į vandenį, neplaukite po vandens srove. Neleiskite, kad ant jo patektų vandens ar kitų skysčių. Saugokite nuo vandens vidines prietaiso dalis, neleiskite vandeniui patekti pro oro angas.

Dėmesio: prietaisą naudojant kaip šildytuvą po ilgesnio laiko naudojimo tik kaip ventiliatorių, dėl susikaupusių dulkių gali pasirodyti nedidelis kiekis dūmų ir specifinis kvapas, kuris greitai išsisklaidys. Kad to išvengtumėte galite valyti prietaiso vidų per groteles dulkių siurbliu ar suspaustu oru.

Ekologiškas išmetimas ir pakartotinis panaudojimas

- Prietaiso pakuotę sudarančios medžiagos yra pakartotinai panaudojamos. Norėdami jas išmesti, išrūšiokite jas ir išmeskite į atitinkamus konteinerius.
- Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.



Ant prietaiso esantis šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama išmesti prietaisą kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmesdami pasenusius prietaisus ir taip sudarydami sąlygas juos perdirbti, sumažinsite žalą, kurią atliekų išmetimas daro aplinkai ir žmonių sveikatai. Tokiu būdu bus pakartotinai panaudojamos naudingos prietaisą sudarančios medžiagos ir tausojami gamtiniai išteklių. Norėdami išmesti atitarnavusį prietaisą, nuneškite jį į tam skirtą buitinių atliekų tvarkymo punktą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000