

# Termosas (*butelis-gertuvė su vakuumine uzoliacija*) THERMOS THSK2010MBTR14 / THSK2020MBTR14 / THSK2000MBT6 NAUDOTOJO VADOVAS

Sveikiname įsigijus THERMOS butelį-gertuvę! Mums rūpi Jūsų patogumas, todėl tiek kurdami prietaiso dizainą, tiek jį gamindami laikėmės griežtų kokybės standartų. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu. Tinkamai prižiūrint prietaisą, jis Jums tarnaus daugybę metų. Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus naudojimo nurodymus, kad maksimaliai išnaudotumėte šio THERMOS prietaiso funkcines galimybes.

## **Naudojimas ir priežiūra**

- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą ir kaskart baigę jį naudoti, gerai perplaukite gertuvę. Geriausi rezultatai gaunami plaunant rankomis, tačiau galima prietaisą plauti ir viršutiniame indaplovės skyrelyje.
- NENAUDOKITE ėdžių valiklių ar kietų šepetėlių prietaisui valyti, nes galite pakenkti prietaiso paviršiui.
- NENAUDOKITE baliklių ar valiklių, į kurių sudėtį įeina chloras, prietaisui valyti.
- Kad būtų geriau išlaikoma gėrimų temperatūra, prieš pat prietaiso naudojimą šiek tiek jį pašildykite arba atvėsinkite. Įpilkite karšto/šalto vandens iš čiaupo, uždenkite dangteliu ir palikite 5-10 minučių pastovėti, tada ištuštinkite. Nepamirškite uždenkti prietaiso dangteliu, nes taip geriau išlaikoma šiluma.

Su prietaiso kamšteliu elkitės šitaip:

1. Pasukite kamštelį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad jį užrakintumėte (užblokuotumėte).
2. Pasukite kamštelį  $\frac{1}{2}$  - 1 apsisukimą prieš laikrodžio rodyklę taip, kad pylimo indikatorius žiūrėtų žemyn. Išpilkite gėrimą. Dėmesio: kad išpiltumėte gėrimą, kamštelio nuimti nereikės. Kad vėl uždarytumėte kamštelį, pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi.
3. Sukite kamštelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.

## **Dėmesio!**

- Nešildykite gertuvės mikrobangų krosnelėje.
- Jei gertuvėje yra karštų skysčių, laikykite ją toliau nuo mažų vaikų.
- Nepripilkite į butelį per daug skysčio. Rizikuojate nusideginti.
- Ilgai nelaikykite butelyje pieno produktų ar kitų produktų, kurie lengvai genda.

## **Gamintojo garantija**

Gamintojo garantija suteikiama dėl naudojamų medžiagų ir gamybos defektų įvykusiems gedimams. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo dienos. Garantija nedengia atveju, kai prietaisas nusidėvi jį įprastai naudojant, kai prietaisas naudojamas netinkamai ir nesilaikant prietaiso priežiūros ir naudojimo taisyklių. Garantija negalioja ir tais atvejais, kai prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti asmenys.

Nuneškite sugedusį prietaisą į gamintojo įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nepamirškite pirkimo čekio su nurodyta pirkimo data ir garantinio lapelio.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**  
**Neries krantinės 18, Kaunas**  
**tel.: (8-37) 215104**  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)