

WAHL PRO

Mod. WAHP08171-016

Belaidė plaukų kantavimo mašinėlė

Naudojimo instrukcija

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5–10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Svarbi saugos informacija

Siekiant išvengti sužalojimų ir elektros šoko naudojantis prietaisu, visada vadovaukitės toliau išdėstyta informacija.


Prieš naudodamiesi prietaisu, pirmiausia perskaitykite instrukcijas!

- Plaukų kirpimo mašinėlė kirpkite tik žmonių plaukus, o gyvūnų kirpimo mašinėlėmis – tik gyvūnų.
- Prietaisąjunkite tik į kintamos elektros srovės lizdą. Informaciją apie įtampą rasite informacinėje plokštelėje.
- Niekada nelieskite į vandenį įkritusio prietaiso. Nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Niekada nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.
- Padėkite ar saugokite prietaisą tokioje vietoje, kur jis negalėtų įkristi į vandenį (pavyzdžiui, į praustuvą). Užtikrinkite, kad elektriniai prietaisai neturėtų sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Pasinaudoję prietaisu, nedelsdami išjunkite maitinimo laidą.
- Prieš valydami prietaisą, išjunkite prietaisą, ištraukite maitinimo laidą arba išimkite prietaisą iš įkrovimo stovelio.
- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant ir vaikus) turintys fizinių, sensorinių, protinių sutrikimų, taip pat tie, kurie neturi pakankamai prietaiso naudojimo žinių, nebent jie būtų susipažinę su prietaiso naudojimo informacija arba juos prižiūrėtų už saugumą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip parašyta naudojimo instrukcijose. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Prietaiso nenaudokite, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas. Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai, yra pažeistas ar buvo įkritęs į vandenį. Tokiu atveju, prietaisą patikrinkite, ar jį sutaisykite įgaliotame priežiūros centre. Elektrinius prietaisus gali sutaisyti tik tam tikrą elektrotechninį išsilavinimą turintys specialistai.
- Prietaiso nenešiokite paėmę už maitinimo laido ir už jo nekabinkite.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo karštų paviršių.
- Prieš prietaisą įkraudami ar padėdami į saugojimo vietą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nesusuktas ar nesurištas.
- Į prietaiso ertmės niekada nedėkite ir neleiskite, kad papultų jokie objektai.
- Įkroviklio niekada nenaudokite lauke.
- Prietaiso niekada nenaudokite ten, kur buvo naudota aerozolio (purškiamo) ar išskiriamas deguonis.
- Siekdami nesusižaloti, prietaiso niekada nenaudokite, jei pažeistas kirpimo peiliukas.

Naudojimas

Jeigu baterijos įkrova yra žema, galima maitinimo laidą jungti tiesiai į prietaisą ir jį naudoti su laidu.

- Įkiškite vieną maitinimo laido galą į įkrovimo stovelį, o kitą – į maitinimo lizdą (ne visi modeliai turi įkrovimo stovelius, jei prietaisas neturi stovelio – įkraukite prietaisą tiesiogiai laidu).
- Įsitikinkite, kad prieš įkrovimo ir jo metu prietaisas yra išjungtas.
- Naudojimui su laidu: ištraukite laidą iš įkrovimo stovelio ir įjunkite į prietaisą.
PASTABA: Jeigu prietaisas yra visiškai išsikrovęs, leiskite jam krautis 1 min. prieš naudodami.
- Palikus prietaisą įjungtą su laidu, prietaisas automatiškai bus įkraunamas, kai jis yra išjungtas.



Baterijos įkrovimas

- Prieš pirmąjį naudojimą prietaisas turi būti įkraunamas nuo 45 min. iki 1 val.
- Įjunkite maitinimo laidą į stovelį. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
DĖMESIO: nenaudokite prietaiso su laidu, kai baterija pilnai įkrauta.



Greitas įkrovimas


- Įkrovus 1 min.: vidutinis naudojimo laikas yra 4 min.
- Įkrovus 5 min.: vidutinis naudojimo laikas yra 14 min.

Baterijos naudojimas

- Įjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku, o po naudojimo – tuo pačiu mygtuku išjunkite.
- Esant pilnai baterijos įkrovai, prietaisas gali veikti iki 100 min.

LED indikatorius

- Šviečia: baterijai esant pilnos įkrovos ir naudojimo metu.
- Blyksi: baterijos įkrova mažesnė nei 20%.
- Pulsuoja: įkrovimo metu LED indikatorius pulsuos, kol baterija bus pilnai įkrauta. Tuomet indikatorius švies nenutrūkstamai.



Priežiūra

Sutepimas alyva

- Norint, kad prietaisas tarnautų ilgaamžiškai, rekomenduojama jį sutepti alyva kasdien.
 - Laikykite mašinėlę ašmenimis žemyn, kaip parodyta.
 - Užlašinkite vieną lašą Wahl alyvos į judančių ašmenų centrą ir po lašą kraštuose.
 - Įjunkite prietaisą, kad paskirstytumėte alyvą.
 - Išjunkite prietaisą ir nušluostykite perteklinę alyvą minkšta šluoste.
 - Periodiškai tepkite alyva ašmenis, kad sumažintumėte trintį (žr. paveikslėlį).
- DĖMESIO:** visuomet sutepkite ašmenis alyva po dezinfekanto naudojimo.

Valymas

Valymui naudokite švarią minkštą sausą arba lengvai sudrėkintą vandeniu šluostę.

DĖMESIO: nenaudokite valiklių, rūgščių, cheminių medžiagų ar baliklių prietaiso valymui.

Laido priežiūra

Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą, netraukite prietaiso už laido. Nenaudokite prietaiso, jei laidas pažeistas. Laikykite sausoje vietoje.

Trikdžių šalinimas

Jeigu prietaisas nefunkcionuoja tinkamai ar neįsikrauna, pašalinkite galimus trikdžius:

- Patikrinkite maitinimo lizdo veikimą, į jį įjungdami kitą prietaisą,
- Įsitinkinkite, kad tinklo įtampa yra tinkama.
- Įsitinkinkite, kad ašmenys tinkamai uždėti ir juda laisvai.
- Įsitinkinkite, kad laidas tinkamai įjungtas į įkrovimo stovėlį.

Prietaisui neveikiant ar esant pažeistam, kreipkitės į servisą.

Prietaiso su ličio jonų baterija išmetimas



Prietaisas turi integruotą ličio jonų bateriją. Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvą dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų tvarkymo, šis prietaisas be jokio užmokesčio turi būti priimamas vietiniuose atliekų tvarkymo centruose ir perdirbimo centruose. Tinkamai tvarkydami atliekas apsaugosite gamtą ir žmones nuo potencialiai kenksmingų medžiagų. **Prietaiso išmetimas ne ES šalyse.** Atitarnavusį prietaisą išmeskite vadovaudamiesi vietiniais įstatymais.

Peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt