

KELIONINIS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

Modelis: WAH3400-0050

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Dalių :

- A.
- B. įtampos reguliavimo vaiztas: 120/230V
- C. Laido sutvirtinimas su pakabinimo kilpa
- D. Laidas
- E. Įjungimo/išjungimo, temperatūros/oro srauto reguliavimo mygtukas
- F. Nuimamas džiovinimo antgalis

Svarbi saugumo informacija

Siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko, būtina perkaityti ir įsisavinti pateiktą informaciją:

(prieš prietaiso naudojimą perskaitykite visas instrukcijas)

- Prietaisą naudokite tik plaukų džiovinimui;
- Prietaisą naudokite tik ne komercinei veiklai, nes jis skirtas namų naudojimui;
- Prietaisas nėra skirtas profesionaliam darbui;
- Prietaisąjunkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, nustatę tinkamą tinklo įtampą;
- Niekada nelieskite prietaiso, įkritisio į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Niekada neleiskite prietaisui sušlapti, saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių. Nepaisant to, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas, laikykite jį atokiau nuo praustuvių, dušo, drėgnų patalpų ar vandens talpų. Pasinaudoję prietaisu, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, kadangi prietaiso laikymas arti vandens gali būti kenksmingas, net jei prietaisas yra išjungtas.
- Kol prietaisas naujas, prietaiso viduje prie variklio kolektoriaus gali pasirodyti kibirkštys. Šis reiškinys išnyks po neilgo naudojimo ir tai nereiškia, kad prietaisą naudoti nesaugu.
- Jei prietaisas nukrito ant grindų ir yra sugadintas, pirmiausiai ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, o po to nukirpkite prietaiso laidą, kad juo negalima būtų naudotis;
- Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitas priežiūros procedūras, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Prietaiso pakuotę laikykite atokiau nuo vaikų, nes ji yra potencialiai pavojinga;
- Laikykite prietaisą atokiau nuo vaikų, ligonių ir nuo duše ar vonioje besimaudančių žmonių;
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jūsų rankos ar kojos yra šlapios;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų kojos yra basos;
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas, buvo nukritęs ant grindų ar pažeistas prietaiso laidas. Išjunkite prietaisą, jei jis yra pažeistas arba veikia neįprastai;
- Niekada nemėginkite remontuoti prietaisą patys. Prietaiso remontas gali būti atliekamas tik autorizuotame servise, naudojant originalias detales;
- Jei pažeistas prietaiso laidas, jis turi būti nedelsiant pakeistas autorizuotame servise;
- Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada netraukite už laido ar už pačio prietaiso;
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos;
- Nevyniokite laido apie prietaisą;

- Laidą laikykite atokiau nuo kaistančių paviršių;
- Padėję prietaisą įsitinkinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas;
- Niekada nekiškite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes;
- Nenaudokite prietaiso tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis;
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir patikrintas;
- Plaukų džiovintuve yra įmontuotas prietaisas, saugantis nuo perkaitimo. Jei plaukų džiovintuvas perkaista, jis yra automatiškai išjungiamas;
- Papildomam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad vonios kambaryje būtų įmontuotas ne didesnės, nei 30mA stiprumo, diferencialinės srovės prietaisas. Jūsų elektrikas džiaugsis, galėdamas jums padėti;
- Gamintojas nėra atsakingas už prietaiso padarytą žalą, jei jis buvo naudojamas netinkamai ir nesilaikant instrukcijų.

Prieš pradėdami naudoti plaukų džiovintuvą

- Prieš naudodami prietaisą, įsitinkinkite, kad nustatėte tinkamą įtampą;
- Reikiamai įtampai nustatyti, pasukite įtampos reguliavimo varžtą. Įpjova ant varžto parodo, kokia įtampa nustatyta (1 pav.);
- Gamykloje nustatoma 230V įtampa.

Naudojimas

- Išskleiskite rankeną (2 pav.);
- Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą;
- Plaukų džiovintuvas turi du temperatūros/oro išpūtimo greičio nustatymus. Įjunkite prietaisą, spausdami įjungimo/išjungimo mygtuką (3a pav.) ir pasirinkite pageidaujamą temperatūrą/oro srauto greitį:
 - „0“ – išjungtas;
 - „1“ – švelnus oro srautas, nedidelė temperatūra;
 - „2“ – didelis oro srautas, aukšta temperatūra.
- Po naudojimo, išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (3b pav.) ir ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

Plaukų formavimas, naudojant oro srauto koncentratorių

Oro srauto koncentratorius gali būti naudojamas, siekiant nukreipti oro srautą į plaukų formavimo šepetį.

- Uždėkite oro srauto koncentratorių ant plaukų džiovintuvo (4a pav.);
- Oro srauto koncentratorių galite nuimti labai paprastai, tiesiog trukdami jį 4b paveikslėlyje nurodyta kryptimi.

Prietaiso valymas ir pagrindinė priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo;
- Nemerkite prietaiso į vandenį;
- Valykite prietaisą minkšta, drėgna šluoste. Prietaiso valymui niekada nenaudokite tirpiklių ar šveitimo medžiagų.

Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ES šalyse



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ne ES šalyse

Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

Brangus pirkėjų,

Jūs įsigijote firminį aukštos kokybės produktą. Jei vis dėl to turėtumėte nusiskundimų dėl prietaiso, prašome pristatyti jį į techninės priežiūros centrą (servisą).

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104**