

# PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

Modelis: WAH3411-0050

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Priklausomai nuo modelio komplektacija gali skirtis.

### Dalių aprašymas

- A. Priekinės grotelės
- B. Filtras
- C. Šalto oro mygtukas
- D. Temperatūros reguliavimo mygtukas
- E. Įjungimo/išjungimo, oro srauto reguliavimo mygtukas
- F. Pakabinimo kilpa
- G. Laidas

### Svarbi saugumo informacija

Siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko, būtina perkaityti ir įsisavinti pateiktą informaciją:

### Prieš prietaiso naudojimą perskaitykite visas instrukcijas!

- Prietaisą naudokite tik plaukų džiovinimui;
- Prietaisąjunkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, kurio įtampa atitinka ant plaukų džiovintuvo plokštelės nurodytą įtampą;
- Niekada nelieskite prietaiso, įkritusio į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį, saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių. Nepaisant to, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas, laikykite jį atokiau nuo praustuvių, dušo, drėgnų patalpų ar vandens talpų. Pasinaudoję prietaisu, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, kadangi prietaiso laikymas arti vandens gali būti kenksmingas, net jei prietaisas yra išjungtas.
- Prietaisą naudokite ir laikykite tik sausose patalpose;
- Kol prietaisas naujas, prietaiso viduje prie variklio kolektoriaus gali pasirodyti kibirkštys. Šis reiškinys išnyks po neilgo naudojimo ir tai nereiškia, kad prietaisą naudoti nesaugu.

- Jei prietaisas nukrito ant grindų ir yra sugadintas, pirmiausiai ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, o po to nukirpkite prietaiso laidą, kad juo negalima būtų naudotis;
- Niekada nenaudokite prietaiso be filtro (B);
- Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitas priežiūros procedūras, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Prietaiso pakuotę laikykite atokiau nuo vaikų;
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių už jų saugumą atsakingi asmenys. Jei prietaisą naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu;
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jūsų rankos ar kojos yra šlapios;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų kojos yra basos;
- Naudokite prietaisą tinkamai, laikydamiesi naudojimo instrukcijų. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas yra pažeistas. Siekiant išvengti pavojų, pažeistą laidą pakeisti gali tik gamintojas, garantinio serviso darbuotojai ar atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis veikia neįprastai, yra pažeistas ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui. Tik specialiai apmokyti asmenys gali taisyti elektros prietaisus;
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos;
- Nevyniokite laido apie prietaisą;
- Laidą laikykite atokiau nuo kaistančių paviršių;
- Padėję prietaisą įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas;
- Naudodami difuzorių, niekada nenustatykite aukščiausios temperatūros, nes antgalis ar pats plaukų džiovintuvas gali perkaisti;
- Niekada neikiškite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes;
- Nenaudokite prietaiso tuo metu, kai patalpoje naudojami aerosoliniai produktai ar išskiriamas deguonis;
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir patikrintas. Jis atitinka Europos sąjungos 2004/108/EC direktyvos reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl žemos įtampos;
- Plaukų džiovintuve yra įmontuotas prietaisas, saugantis nuo perkaitimo. Jei plaukų džiovintuvas perkaista, jis pradeda pūsti tik šaltą orą. Kai prietaisas atvėsta, jis automatiškai vėl pradeda pūsti karštą orą;
- Papildomam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad vonios kambaryje būtų įmontuotas patikrintas, ne didesnės, nei 30mA stiprumo, srovės nuotėkio prietaisas. Jūsų elektrikas džiaugsis, galėdamas jums padėti;
- Gamintojas nėra atsakingas už prietaiso padarytą žalą, jei jis buvo naudojamas netinkamai ir nesilaikant instrukcijų.

## **Naudojimas**

- Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą. Plaukų džiovintuvas turi 3 padėčių temperatūros ir 2 padėčių oro srauto stiprumo reguliavimo mygtukus, kurių dėka galimos 6 temperatūros - oro srauto stiprumo nustatymo kombinacijos. Šalto oro mygtukas (C) gali būti naudojamas trumpą periodą, norint greitai užfiksuoti šukuoseną;
- Įjunkite prietaisą, spausdami įjungimo/išjungimo mygtuką (E) ir pasirinkite pageidaujamą oro srauto stiprumą;

Įjungimas/išjungimas ir oro srauto stiprumo nustatymas (E):

I – 1 oro srauto nustatymas, švelni oro srovė;

II – 2 oro srauto nustatymas, stipri oro srovė;

- Naudodami mygtuką D, pasirinkite pageidaujamą oro temperatūrą.

Oro temperatūros reguliavimas mygtuku D:

- - 1 temperatūros nustatymas, pučiamas šaltas oras;

- I – 2 temperatūros nustatymas, pučiamas šiltas oras;
- II – 3 temperatūros nustatymas, pučiamas karštas oras.

Šalto oro mygtukas (C):

Laikant paspaustą šalto oro mygtuką, plaukų džiovintuvas pučia šaltą orą. (C) mygtuką galima naudoti tik trumpiems periodams. Atleidus šalto oro mygtuką, plaukų džiovintuvas vėl pūs prieš tai nustatytos temperatūros orą.

- Baigę naudotis plaukų džiovintuvu, išjunkite jį, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (E).

## **JONŲ TECHNOLOGIJA**

Neigiami jonai turi antistatinį poveikį ir yra švelnūs plaukams. Jie uždaro plauko žvynelius, plauko paviršius tampa lygus ir švelnus, natūrali plaukų drėgmė yra „uždaroma“ plauko viduje, o plaukai tampa ypatingai žvilgantys.

### **Plaukų formavimas, naudojant oro srauto koncentratorių**

Oro srauto koncentratorius gali būti naudojamas, siekiant nukreipti oro srautą į plaukų formavimo šepetį.

- Uždėkite oro srauto koncentratorių ant plaukų džiovintuvo (1a pav.);
- Oro srauto koncentratorių galite nuimti labai paprastai, tiesiog traukdami jį 1b paveikslėlyje nurodyta kryptimi.

### **Prietaiso valymas ir priežiūra**

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo;
- Nemerkite prietaiso į vandenį!
- Valykite prietaisą minkšta, drėgna šluoste. Prietaiso valymui niekada nenaudokite tirpiklių ar šveitimo medžiagų.
- Norėdami prailginti prietaiso tarnavimo laiką, reguliariai valykite plaukų džiovintuvo filtrą minkštu šepetėliu:
  - ❖ Pasukite plaukų džiovintuvo filtrą prieš laikrodžio rodyklę (2a pav.) ir nuimkite jį;
  - ❖ Išvalykite filtrą ir oro patekimo angą minkštu šepetėliu;
  - ❖ Uždėkite filtrą ant plaukų džiovintuvo ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užsifiksiuos (2b pav.).

### **Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ES šalyse**

### **Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ne ES šalyse**

Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104**