


# TRIMERIS WAHL QuickStyle WAH5604-035

## NAUDOTOJO VADOVAS



### Iliustracijos

Prietaisas naudoja ličio jonų bateriją.  
**IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.**

### Svarbios saugumo taisyklės

Naudodamiesi prietaisu, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių. **Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!**

- Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 14 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suprasti naudojant prietaisą kylančias grėsmes.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaiso.
- Naudokite trimerį tik pagal naudotojo vadove nurodytą paskirtį.
- Nenaudokite prietaiso sulūžusiais arba sugedusiais ašmenimis, nes rizikuojate susižeisti.
- Kai išmetate seną bateriją, nemeskite jos į ugnį, nes karštis gali priversti ją pratrūkti arba susprogti. Taip pat nebandykite krauti cinko-anglies, rūgštinių ar kt. įprastų baterijų nikelio-kadmio baterijoms skirtame įkroviklyje.

Europos Sąjungos šalyse draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre, kad produktas būtų perdirbamas, nedarant žalos aplinkai.

Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai, be to, skatinate aplinką tausojantį resursų naudojimą.

**Peiliukams ir elementams garantija netaikoma**

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Neries krantinės 18, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104**

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)