

# Zyle®

**NAUDOTOJO VADOVAS**  
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

## **Galąstuvas Zyle** ZY023SH



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



## REGULIUOJAMO KAMPO PEILIŲ GALAŠTUVAS

Reguliuojamo kampo peilių galaštuvas yra puikus dviejų pakopų sprendimas, skirtas atkurti atšipusius ar pažeistus peilius, kad jie taptų aštriais ir funkcionaliais įrankiais. Iš volframo karbido pagamintus stambius galaštuvo ašmenis, kurių kietumas pagal Rokvelo skalę yra 92 +/- 2, galima reguliuoti nuo 24° iki 12° kampu, kad būtų galima galasti įvairių stilių ašmenis - nuo neįtikėtinai patvarių ir platesnių, kišeninių ir medžioklinių peilių kampų iki tikslių ir aštrių vakarietiško ir azijietiško virtuvinių peilių briaunų. Smulkiagrūdės keraminės galandinimo geležtės puikiai tinka galutiniam poliravimui ir kasdieniam galandinimui, užtikrinant, kad peilio briauna išliktų tobulai lygi ir aštri. Unikalus galandinimo lizdas yra specialiai sukurtas žirklems galasti, kad jos visada būtų paruoštos naudoti. Neslystančios guminės kojelės ir ergonomiška rankena užtikrina stabilų, saugų ir patogų laikymą naudojant peilį.

### KAIP GALASTI PEILĮ:

1. Padėkite galaštuvą ant lygaus, sauso paviršiaus.
2. Nustatykite galandinimo kampą naudodami ratuką, pasukite jį, kad nustatytumėte tinkamą kampą. Visada pasitarkite su peilio gamintoju, kad nustatytumėte tinkamą ašmenų kampą.
3. Naudokite šiurkštaus galandinimo plyšį, kad pagalastumėte peilio briauną. Naudokite smulkaus galandinimo lizdą, kad nušlifluotumėte ir patobulintumėte peilio briauną.
4. Tvirtai laikykite galaštuvą už rankenos ir įdėkite peilio briauną į galandinimo lizdą. Traukite peilį atgal į save nuo pradžios iki peilio briaunos galo, lengvai spausdami žemyn. Traukdami peilį atgal sekite ašmenų išlinkimą, kad peilio briauna nuolat liestųsi su galaštuvo ašmenimis. 8-10 kartų pakartokite, priklausomai nuo to, kiek peilis pradžioje buvo atšipęs ar pažeistas. Niekada nestumkite peilio į priekį per galandinimo plyšį.
5. Baigę galasti peilį ir galaštuvą nuvalykite drėgna šluoste arba minkštu šepetėliu ir iš karto nusauskinkite.

### KAIP GALASTI ŽIRKLES:


1. Padėkite galaštuvą ant lygaus, sauso paviršiaus.
2. Naudokite žirklių galandinimo lizdą.
3. Tvirtai laikykite galaštuvą už rankenos, o žirkles - priešingoje rankoje.
4. Atidarykite žirkles taip, kad abi viršutinės ir apatinės žirklių briaunos liestųsi su galaštuvo ašmenimis.
5. Lengvu spaudimu traukdami žirkles atgal į save, uždarykite žirkles, užtikrindami, kad jų kraštai nuolat liestųsi su galandinimo ašmenimis. Pakartokite 8-10 kartus.
6. Baigę galasti žirkles, nuvalykite galaštuvą drėgna šluoste arba minkštu šepetėliu ir tuoj pat nusauskinkite.

### PEILIŲ KAMPAI:

- 14°- 16° Azijietiško stiliaus virtuviniai peiliai
- 16°- 18° vakarietiško stiliaus virtuviniai peiliai
- 20°- 24° Sportiniai, medžiokliniai, kišeniniai peiliai, skustuvai

### ĮSPĖJIMAI:

Kad išvengtumėte rimtų sužalojimų, visada laikykite pirštus atokiau nuo galandinimo angų. Po naudojimo galaštuvą visada valykite drėgna šluoste arba minkštu šepetėliu ir iš karto nusauskinkite. Negalaskite drėgnų peilių.

Teisingas gaminio šalinimas.	
	Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti nebenaudojamą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Pardavėjas gali priimti prietaisą perdirbimui aplinkai draugišku būdu.