

# AUTOMATINIS ELEKTRINIS VIRDUKLYS ZY171BLK, ZY171BRK, ZY171GRK

## NAUDOTOJO VADOVAS

### ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

360° pagrindas  
220-240 V, 50/60 Hz, 1850-2200 W



Sveikiname įsigijus Jūsų naująjį prietaisą!

Tikriausiai esate naudojęsi panašiais gaminiiais, tačiau vis tiek rekomenduojame atidžiai perskaityti prietaiso naudojimo instrukcijas. Tik taip visuomet liksite patenkinti gautais rezultatais.

### **Bendrosios saugumo taisyklės**

1. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Išsaugokite šias instrukcijas, garantinį lapelį, pirkimo čekį ir prietaiso dėžę su vidine pakuote.
3. Ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Traukite laikydami už kištuko, o ne laido.
4. Reguliariai tikrinkite, ar elektrinis virduklis ir jo laidas nebuvo apgadinti. Jeigu prietaisas atrodo apgadintas, jo nenaudokite.
5. Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, įgalioto techninio aptarnavimo centro atstovams ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
6. Netaisykite prietaiso patys. Visuomet kreipkitės į įgaliotą ekspertą.
7. Laikykite virduklį ir jo laidą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių, drėgmės, aštrių kampų ir pan.
8. Naudokite tik originalius prietaiso priedus.
9. Jeigu į virduklį pripilsite per daug vandens, jį kaitinant, sušilęs vanduo gali ištekėti.
10. Nenaudokite virdulio atvirame ore.
11. Nemerkite virdulio į vandenį ar kitus skysčius. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų skysčių. Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
12. Prietaisui sušlapus, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
13. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, jeigu prietaisas yra naudojamas netoli jų. Tik taip apsaugosite vaikus nuo elektrinių prietaisų sveikatai keliamų pavojų. Laikykite prietaisą ten, kur jo negalėtų pasiekti vaikai. Įsitinkite, kad prietaiso laidas nekybo ant stalo ar spintelės krašto.
14. Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių fizinių, jutiminių ir psichinių gebėjimų asmenys, taip pat žmonės, kuriems trūksta reikiamų žinių ar įgūdžių, neturėtų naudoti prietaiso, nebent jie buvo tinkamai apmokyti arba yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.
15. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi suaugusiųjų.
16. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

**DĖMESIO:** verdant vandeniui neatidarykite dangčio.

**DĖMESIO:** karštas virdulio paviršius virimo metu ir po virimo. Palaukite, kol atvės, prieš valydami ar liesdami paviršių.

**ĮSPĖJIMAS:** niekada nenuimkite veikiančio virdulio nuo padėklo. Pirmiausia išjunkite prietaisą.

### **Papildomos saugumo taisyklės**

1. Pilkite į prietaisą tik šaltą vandenį.
2. Pilkite vandens tik iki virdulio MAX žymos.
3. Prieš nuimdami virduklį nuo kaitinimo stovėlio, išjunkite prietaisą.
4. Prietaisui veikiant, įsitinkite, kad gerai užvertas jo dangtelis.
5. Neleiskite, kad sušlapę prietaiso kaitinimo stovėlis ir virdulio išorė.

### **Prietaisą naudojant pirmą kartą**

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, du kartus įkaitinkite vandenį ir jį išpilkite.

1. Pripilkite į virduklį vandens. Nepripilkite per daug vandens – vandens turėtų būti ne daugiau nei iki MAX žymos.
2. Padėkite virduklį ant kaitinimo pagrindo.

- Įsitinkite, kad Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa sutampa su virdulio techniniais parametrais. Daugiau informacijos apie virdulio technines savybes rasite prietaiso etiketėje, kuri yra kaitinimo stovelio apačioje.
- Nustatykite „1“ padėtį, kad prietaisas pradėtų veikti.
- Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai. Nuimkite virdulį nuo kaitinimo stovelio.
- Išpildami vandenį, neatverkite prietaiso dangtelio.

## **Valymas**

Prieš valydami prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir įsitinkite, kad prietaisas visiškai atvėso.

Nemerkite virdulio, jo laido, kištuko ar virdulio pagrindo į vandenį bei kitus skysčius.

### **Virdulio išorė**

Nuvalykite virdulio išorines dalis sudrėkinta šluoste. Nuvalykite perteklinį vandenį sausu skudurėliu.

Nenaudokite didelės koncentracijos cheminių medžiagų ar šlindinančių valiklių, nes šios priemonės gali apgadinti virdulio išorinį padengimą.

### **Virdulio vidinės dalys**

Ilgą laiką naudojant prietaisą, jo viduje gali pradėti kauptis kalkių nuosėdos.

Norėdami pašalinti kalkių nuosėdas:

- Pripilkite vandens iki pusės ir įlašinkite šiek tiek citrinų sulčių.
- Įkaitinkite vandenį ir palikite pastovėti 15 minučių, tada išpilkite gautą mišinį.
- Pakartokite 1 ir 2 žingsnius keletą kartų. Naudokite tik šaltą vandenį.

Tokiu būdu išvalysite elektriniame virdulyje susidariusias kalkių nuosėdas.

## **Sudedamosios dalys**

- Dangtelio atvėrimo mygtukas
- Neįkaistanti rankenėlė
- Vandens lygio indikatorius
- Aukštos kokybės nerūdijančio plieno korpusas
- ON/OFF jungiklis
- 360° kaitinimo pagrindas ir laido laikymo vieta



**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**  
**Raudondvario pl. 162, Kaunas**  
**Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090**  
**Daugiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)**  
**Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000**