

Zyle

NAUDOTOJO VADOVAS
Garinis drabužių lygintuvas
Modelis ZY528BLGS/ZY528REGS



DĖMESIO

BŪTINAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOTOJO VADOVĄ

Prietaiso dalys

1. Metalinė garų galvutė, prie kurios tvirtinamas šepetėlis.
2. Sustumiamas reguliuojamo aukščio aliuminio strypelis.
3. Prietaiso apačioje – lengvai slystantys judinami ratukai.
4. Vandens talpykla.
5. Vandens garų filtro antikondensacinė sistema.
6. 360° ap sukama pakaba.
7. Dulkių valymo šluotelės laikiklis ir drabužių segtukai.
8. Tvirtas, korozijai atsparus plastikas.
9. Švaraus vandens perkošimo sistema.

Prietaiso surinkimas

1. Ištieskite sustumiamą aliuminio strypelį ir jį suveržkite.
2. Įstatykite sustumiamą aliuminio strypelį į prietaiso korpusą ir jį įtvirtinkite.
3. Viršutinę aliuminio strypelio dalį įstatykite į pakabą. Pasukite pakabą norimu kampu, tada ją išskleiskite ir užfiksukite.
4. Įkiškite žarnelę į įleidimo angą, užfiksukite, sukdami žarnelę pagal laikrodžio rodyklę.
5. Išimkite vandens talpyklą, nuimkite dangtelį. Pripildykite talpyklą vandeniu, tuomet vėl ją uždenkite ir įstatykite į ankstesnę vietą.

Zyle

6. Įkiškite kištuko šakutę į rozetę. Spustelėkite įjungimo mygtuką.

7. Papildomas šepetėlis tvirtinamas prie garų galvutės.



Pagrindiniai techniniai duomenys

Įtampa: 240 V

Dažnis: 50 Hz - 60 Hz

Tiekiamas galingumas: 1700 W

Vandens talpyklos tūris: 1.8 litro

Garsumas: <60 db(A)

Svoris - 5,6 kg

Zyle

Trikdžių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimo būdai
Ijungus garų generatorių, nepučiami garai.	Ar gerai įstatėte jungiklį ir kištuką? Ar teka elektros srovė? Ar kištukas įjungtas į rozetę?	Tvirčiau įstumkite kištuką. Išspręskite elektros tiekimo problemas. Įsitikinkite, kad kištukas įstatytas į elektros lizdą. Pakeiskite garų generatorių nauju.
Labai maži garų.	Galbūt prakiurusi žarnelė?	Patikrinkite, ar gerai įstatytas elektros kištukas. Žemyn nukreipkite galvutę, kad sukondensuoti garai geriau veržtųsi iš žarnelės.
Iš prietaiso bėga vanduo / veržiasi garai.	Galbūt nudėvėtas žarnelės tvirtinimo žiedelis? Ar vanduo veržiasi iš talpyklos? Galbūt garų žarnelė ar garų išvadas prastai pritvirtinti?	Pakeiskite žiedelį. Atnaujinkite vandens talpyklą. Tvirčiau suveržkite garų žarnelę.
Iš galvutės bėga vanduo.	Gal sulūžo purškimo galvutė?	Pakeiskite galvutę nauja.
Žarnelėje arba galvutėje kažkas tarška	Ar sulinkusi žarnelė? Galbūt purkštuvėlis yra per žemai arba nukreiptas žemyn?	Ištiesinkite žarnelę. Kilstelėkite purškimo galvutę.
Ijungimo lemputė neįsižiebia	Gal nebeveikia įjungimo mygtukas? Ar prietaisas įjungtas į elektros lizdą?	

Draudžiama atidarinėti prietaiso dangtelį, jei nesate specialistas ar įgaliotas prekybos agentas.

Zyle

Triguba apsauga:

I. Automatinis išjungimas, kai lyginimui nepakanka vandens

II. Termostatas

Termostatas nutrauks elektros tiekimą, jei baigiasi vanduo arba prietaisas įjungiamas, kai talpykloje nėra vandens.

III. Šiluminis grandinės pertraukiklis

Nepadėjus pirmosioms dviem priemonėms, suveiks grandinės pertraukiklis. Jis išjungia įtaisą, kai įrenginio temperatūra peržengia nustatytą saugią ribą.

Atsargumo priemonės ir naudojimo instrukcijos:

1. Išpakavę prietaisą, surinkite pagrindinį stovą ir strypelį.
2. Tvirtai prisukite žarnelę prie korpuso ir užkabinkite purškimo galvutę ant laikiklio.
3. Naudokite tik distiliuotą vandenį.
4. Įstatykite kištuką į elektros lizdą. Saugokitės, kad kištukas ir rozetė nesušlaptų. Niekuomet nebandykite perkirpti arba perlaužti laido apsauginės izoliacijos.
5. Įstatę kištuką, spustelėkite įjungimo mygtuką. Garai pradės veržtis per 1 minutę.
6. Nepalikite įjungto garų generatoriaus be priežiūros. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelieskite kaitinimo detalių. Išpildami panaudotą vandenį, saugokitės nuplikymo.
7. Atjungdami žarnelę, laikykite ją už izoliacija apsaugotos rankenėlės.
8. Nejunkite garintuvo, kai talpykloje nėra vandens.
9. Garų lygintuvą tinkamas naudoti tik patalpose.
10. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš sudėdami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
11. Kilus nesklandumų, kreipkitės į pardavėją.

Zyle

Dėmesio:

**Rekomenduojame naudoti distiliuotą vandenį.
Vanduo iš čaupo gali sukelti gedimus.**

Vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, neturintys tam pakankamai žinių ar patirties, neturėtų naudotis prietaisu, nebent jie yra prižiūrimi arba apmokomi už jų saugumą atsakingų asmenų.

www. **Zyle** .eu

(+370 37) 759 025