

IMETEC BARZDOS, NOSIES IR AUSŲ PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ mod. IM-1346

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

APRAŠYMAS PAGAL PAVEIKSLĖLĮ [Z]:

- A. Įjungimo/Išjungimo jungiklis (I/O)
- B. Indikatoriaus krovimo lemputė
- C. Kištukas mašinėlei įkrauti iš stovelio arba laidui prijungti iš adapterio
- D. Dailinimo peiliukas
 - 1. Barzdos kirpimo peiliukas
 - 2. Nosies ir ausų plaukų kirpimo peiliukas
 - 3. Antgalis (Šukos), reguliuojamas: 2-4-6-8-10 mm
 - 4. Įkrovimo stovelis
 - 5. Įkrovimo laidas
 - 6. Adapteris
 - 7. Alyva, peiliukams sutepti
 - 8. Šepetėlis, peiliukams valyti

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paruošimas darbui

- Pašalinkite visas pakuotes.
- Įkraukite kirpimo mašinėlę kaip nurodyta žemiau.
- Prieš naudojimą, užlašinkite ant visų peiliukų po 3 lašus alyvos (7).

Įkrovimas iš stovelio

- Išjunkite kirpimo mašinėlę, spausdami jungiklį (A) žemyn.
- Prijunkite įkrovimo laidą (5) į kištuką esantį stovelio (4) nugarėlėje.
- Įstatykite mašinėlę į stovelį, įjunkite adapterį (6) į maitinimo lizdą.
- Užsidegs įkrovimo lemputė (B).
- Pirmą kartą kraukite mašinėlę 12 val. Raudonam indikatoriaus signalui pasikeitus į žalią, reikš, kad prietaisas pakrautas ir juo galima naudotis.
- Įkrovus prietaisą, išjunkite adapterį ir atjunkite laidą.

Tiesioginis įkrovimas

- Išjunkite kirpimo mašinėlę, spausdami jungiklį (A) žemyn.
- Prijunkite įkrovimo laidą (5) į kištuką esantį mašinėlės apačioje (C) ir įjunkite adapterį (6) į maitinimo lizdą.

- Užsidegs įkrovimo lemputė (B).
- Pirmą kartą kraukite mašinėlę 12 val. Raudonam indikatoriaus signalui pasikeitus į žalią, reikš, kad prietaisas pakrautas ir juo galima naudotis.
- Įkrovus prietaisą, išjunkite adapterį ir atjunkite laidą.

Elementų įkrovimo laikas – apie 1 val.

Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei mašinėlė ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada, kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą. Neįkraudinėkite prietaiso ilgiau nei nurodyta. Elementų perkrovimas trumpina jų tarnavimo laiką.

ĮSPĖJIMAS:

**Vonios kambaryje naudokite tik įkrautą mašinėlę,
NENAUDOKITE MAŠINĖLĖS SU ĮJUNGTU ADAPTERIU.**

Ši kirpimo mašinėlė skirta naudoti pakrauta, tačiau jei kirpimo metu elementai išsikrovė galima naudoti ir nuo laido.

Barzdos kirpimo peiliuko naudojimas

- Norėdami nukirpti veido ir barzdos plaukus naudokite specialų peiliuką (1). Kaip pakeisti žr. paveikslėlį [A].
- Norėdami palikti ilgesnius plaukus, naudokite ant peiliukų uždedamą antgalį (3).

ĮSIDĖMĖKITE: kelis pirmuosius kartus tvirtinant prie mašinėlės antgalį, gali prireikti didesnės jėgos – keičiamas antgalis specialiai sukonstruotas taip, kad būtų užtikrintas tvirtas prikibimas prie mašinėlės.

Antgalio (3) uždėjimas ir nuėmimas, paveikslėlis [B]:

- Uždedant ir nuimant antgalį prietaisas turi būti išjungtas.
- **Uždėjimas:** antgalio dantukus uždėkite ant peiliuko krašto ir tvirtai nuspauskite apatinę dalį.
- **Nuėmimas:** laikydami nykštį ant antgalio kilstelkite jį aukštyn.

Nosies ir ausų kirpimo peiliukų naudojimas

- Norėdami nukirpti nepageidaujamus nosies ir ausų plaukus naudokite specialų peiliuką (2). Kaip pakeisti žr. paveikslėlį [A].
- Prietaisą naudokite labai atsargiai. Nosies ir ausies viduje kirpkite plaukus labai švelniais judesiais.

Dailinimo peiliukų naudojimas

- Kirpimo mašinėlėje integruotas dailinimo peiliukas (D) gali būti naudojamas užbaigiamiesiems barzdos kirpimams, pavyzdžiui: ūsams, žandams.
- Įstatykite nykštį į duobutę, esančią virš įjungimo/išjungimo jungiklio (A) ir lengvai nuspaudę stumkite jį į viršų. Dailinimo peiliukas bus paruoštas darbui.
- Baigę kirpimą, nuvalykite nuo peiliuko likusius plaukus ir grąžinkite jį į pradinę padėtį.

VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS

- Išjunkite mašinėlę ir atjunkite ją nuo maitinimo.
- Pašalinkite nuo prietaiso visus likusius plaukus. Šiam tikslui naudokite valymo šepetėlį (8).
- Priedus valykite drėgnu skudurėliu. Jei būtina, peiliukus ir priedus galite nuplauti po tekančia vandens srove. Niekuomet nemerkite į vandenį ar kitą skystį pačios kirpimo mašinėlės! Visus išplautus priedus nuvalykite sausu ir minkštu rankšluosčiu.
- Prieš prietaiso naudojimą visuomet įsitikinkite, jog visos dalys yra kruopščiai nusaustos (išdžiovinotos).
- Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių.
- Kad būtų užtikrintas tinkamas kirpimo mašinėlės darbas, prieš kiekvieną naudojimą sutepkite peiliukus alyva (7). Rekomenduojame sutepti peiliukus ir tuomet, kai planuojate kurį laiką nenaudoti prietaiso.
- Peiliukų sutepimas: užlašinkite ant visų peiliukų po 3 lašus alyvos (7).
- Neleiskite susisukti įkrovimo laidui aplink adapterį ar prietaisą.
- Laikykite ir saugokite mašinėlę tik kambario temperatūroje. Venkite palikti tiesioginiuose saulės spinduliuose, drėgmėje ar ant karštų paviršių.
- Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašinėlės dalies.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą, kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į UAB „Krinona“ garantinio aptarnavimo centrą.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais. Saugokite nuo vaikų.
- Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

**PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS
GARANTIJA NETAIKOMA!**

**ŠI PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ NEPRITAIKYTA
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!**
