

IMETEC plaukų tiesintuvas, mod. IM-1365 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę, patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypačiai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
2. Pakuotė – ne žaistas! Saugokite pakuotės plastikinius maišelius vaikams nepasiekiamoje vietoje (uždusimo pavojus).
3. Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
4. Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdai, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
5. Šį prietaisą galima naudoti tik kaip plaukų tiesintuvą ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas nepriima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
6. Papildomai apsaugai vonios kambaryje, patariame naudoti įtampos lizdą su nuosavu saugikliu, kuris atlaikytų maksimalią 30mA srovę. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.
7. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis;
 - nesinaudokite prietaisu, jei esate plikomis pėdomis;
 - išjungiant prietaisą, netraukite už įtampos laido ar paties prietaiso;
 - saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės;
 - neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
8. Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
9. Po naudojimosi prietaisu vonioje, būtinai išjunkite jį iš įtampos lizdo.
10. Prieš valant ar prižiūrint prietaisą, išjunkite jį iš įtampos lizdo.
11. Numetus prietaisą ir/ar pastebėjus, jog jis blogai veikia, išjunkite jį ir neremontuokite patys. Prietaiso patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
12. Pažeidus įtampos laidą, nemėginkite jo pakeisti patys. Kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
13. Kad apsaugotumėte įjungtą prietaisą nuo perkaitimo, rekomenduojame išraizgyti įtampos laidą, o jo nebenaudojant, išjungti iš įtampos lizdo.
14. Valydami prietaisą naudokite sausą skudurėlį.
15. Nenaudokite plaukų lako, kol naudojate prietaisą.
16. Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

Dėmesio:


- **Niekuomet neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.**
- **Nenaudokite prietaiso šalia vonios, indų su vandeniu ar kitais skysčiais.**



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai pašalintas. Tai liečia vertingų medžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

UAB „Krinona“ autorizuos techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

[Pav. Z]



PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

1. Skystųjų kristalų ekranėlis
2. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
3. Temperatūros reguliavimo mygtukai
4. Kaitinimo plokštelės

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDINGI PATARIMAI

Šie naudingi patarimai naudojant plaukų tiesintuvą, padės Jums nustatyti, ko reikia pageidaujamam rezultatui:

- prieš naudojant tiesintuvą, užtikrinkite, kad plaukai būtų visiškai sausi (pilnai išdžiovinti), švarūs ir be plaukų lako, putų ar gelio;
- pradėkite tiesinti plaukus nuo sprando galo, po to šonus ir pabaigoje ties kakta;
- naudojantis plaukų tiesintuvu, jam kaistant iki reikiamos temperatūros ir vėsinant, statykite jį ant lygaus ir atsparaus karščiui paviršiaus;
- tiesinant plaukus, būkite atidūs ir neprilieskite prietaiso prie jautrių veido sričių, ausų, kaklo ar odos;
- po naudojimo, prieš padedant prietaisą saugojimui, leiskite jam pilnai atvėsti.

Įspėjimas:

Baigus tiesinti plaukus, prieš susukant laidą ant tiesintuvo, leiskite jam pilnai atvėsti.

PLAUKŲ PARUOŠIMAS

- Išplaukite plaukus kaip įprastai ir išsukuokite, kad neliktų susivėlę.
- Išdžiovinkite plaukus džiovintuvu.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

- Šiame plaukų tiesintuve yra įdiegta elektroninė temperatūros reguliavimo sistema. Jos pagalba galima reguliuoti kaitinimo plokštelių temperatūrą, priklausomai nuo plaukų tipo ir šukuosenos, kurią formuosite.
- Galima rinktis temperatūrą tarp 140°C ir 200°C.

NAUDOJIMAS

- Įjunkite plaukų tiesintuvą į įtampos lizdą.
- Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (2). Įsijungs skystųjų kristalų ekranėlis (1).
- Mygtukais (3) nustatykite tinkamą temperatūrą.
- Plaukų tiesintuvus bus paruoštas naudojimui po kelių minučių. Pasirinkta temperatūra mirksės ekranėlyje tol, kol ji bus pasiekta.
- Paimkite tarp pirštų negausų plaukų kiekį, tokio pločio kaip tiesintuvas ir įdėkite tarp abiejų kaitinimo plokštelių (4).
- Viena ranka laikykite įtemptus plaukus, kita ranka uždarykite tiesintuvą (suspauskite plokšteles) ir slinkite jį žemyn nuo šaknų iki galiukų.
- Temperatūrą galite keisti į priimtina bet kurio momentu.
- Baigus tiesinimą, prietaisą išjungsite nuspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką (2).

Dėmesio:

Naudojant prietaisą, gali eiti garai. Tai yra perteklinės drėgmės plaukuose pasekmė. Tai nėra prietaiso gedimas, o natūralus plaukų hidratacijos procesas.

VALYMAS

Valykite tik kaitinimo plokšteles (4) ir tik su minkštu, drėgnu skudurėliu:

- Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo.
- Įsitikinkite, kad plokštelės atvėsusios.
- Nuvalykite plokštelių paviršius ir leiskite išdžiūti.