



**NEDŽIOVINKITE
DŽIOVINTUVU**



**DŽIOVINKITE PATIEŠĘ LYGIAI
(NESUGLAMŽĘ)**



NELYGINKITE

Šildomas paklotas gali būti plaunamas, nes visos elektrinės dalys ir lizdai yra hermetiški. Visus vilnonius modelius rekomenduojame plauti rankomis, drungnu vandeniu (40°C). Tik poliesterinius modelius galima plauti skalbimo mašina ir tik naudojant delikačią programą (40°C). Šildomą paklotą plaukite tik tuomet, jei jis labai purvinas; dažnas plovimas gali pagreitinti gaminio nusidėvėjimą (bet koku atveju, nerekomenduojame plauti šildomo pakloto daugiau kaip 2-3 kartus per metus).

Plaukite rankomis sekančiais:

- ATJUNKITE TEMPERATŪROS VALDYMO PULTĄ NUO ŠILDOMO PAKLOTO (Pav. B).
- Naudokite neutralią valymo priemonę, ištirpintą drungname vandenyje (maks. 40°C).
- Užmerkite šildomą paklotą 15 minučių.
- Kruopščiai praskalaukite šaltame, švariame vandenyje, negręžkite ir nespauskite: tiesiog papurtykite, kad greičiau nubėgtų vanduo.
- Padžiaukite šildomą paklotą lauke, horizontalioje padėtyje ir leiskite jam natūraliai išdžiūti per 1-2 dienas, kol pilnai išdžiūs.
- NENAUDOKITE ŠILDOMO PAKLOTO, JEI JIS DRĖGNAS.

KAIP SAUGOTI ŠILDOMĄ PAKLOTĄ

Geriausias būdas saugoti šildomą paklotą – palikti jį ant lovos. Bet koku atveju, saugokite jį sausoje vietoje ir nedėkite ant jo sunkių daiktų, galinčių suformuoti raukšles.

PERIODINIAI PATIKRINIMAI

Dažnai tikrinkite prietaisą ir įtampos laidą, kad pastebėtumėte nusidėvėjimo ir pažeidimo žymes. Aptikus tokias žymes arba jei prietaisas netinkamai veikia, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą. Bet koku atveju, kartą į 3 metus, rekomenduojame atnešti šildomą paklotą patikrinimui į autorizuatą techninės priežiūros centrą.

IMETEC elektra šildomas paklotas, mod. IM-6464L/6466L/6467L/6469L NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę, patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
2. Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
3. Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdai, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
4. Šį prietaisą galima naudoti **tik kaip** elektrinį šildomą paklotą ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsiamas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
5. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Išjungiant prietaisą iš įtampos lizdo, netraukite už laido ar paties prietaiso.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
6. Prieš prietaiso valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
7. Jei pastoviai perdega saugiklis, pastebėjus prietaiso gedimą ar netinkamą jam veikiant, išjunkite prietaisą ir neremontuokite patys. Prietaiso patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
8. Prieš naudojantis prietaisu, pilnai išvyniokite įtampos laidą, kad apsisaugoti nuo perkaitimo.
9. Nekeiskite įtampos laido patys. Jei laidas pažeistas, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
10. Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeeksplloatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jį įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
11. Šildomą paklotą naudokite tik patiesus jį tarp čiužinio ir paklodės, jokiais būdais neklkite ant žmonių.
12. Nenaudokite šildomo pakloto neigaliams, vaikams ar asmenims, neautriems karščiui. Šildomo pakloto negalima naudoti vaikams, jei suaugęs nėra tinkamai suderinę temperatūros reguliatoriaus arba jei vaikai nebuvo tinkamai apmokyti saugiai naudotis temperatūros reguliatoriumi. Vaikus būtina prižiūrėti, jog nežaistų su prietaisu. Asmenims su širdies stimulatoriais nerekomenduojama naudotis šildomu paklotu visą naktį. Šildomą paklotą naudokite tik lovos išildymui ir išjunkite prieš einant miegoti.
13. Nenaudokite lovos su pakėlimo mechanizmais. Jei visgi naudosite, užtikinkite, jog paklotas ir įtampos laidas niekur neužkliūtų ar neužstrigtų.
14. Nesukšikite į angas.
15. Neraukšlėkite.
16. Prietaisas nepritaikytas naudojimui lignoninėse.
17. Prietaisas gali būti naudojamas tik su valdymo pultais, kurio tipas nurodytas prietaiso etiketėje.
18. Nepakiškite valdymo pulto po čiužiniu ar pagalve.
19. Dažnai tikrinkite prietaisą ir stebėkite, ar nematyti nusidėvėjimo ir pažeidimo žymių. Pastebėjus tokias žymes, ar netinkamai pasinaudojus prietaisu, nebesinaudokite juo ir kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
20. Po tam tikro laiko, audinys gali natūraliai pagelsti. Šis reiškinys niekaip nepaveikia saugumo ir/ar prietaiso savybių.
21. Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
22. Prietaisas – ne žaislas vaikams!
23. Prieš padedant prietaisą saugojimui ir prieš jį sulankstant, leiskite jam atvėsti.



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti pašalintas atskirai nuo namų šiukšlių, į specialius elektrinių ir elektroninių šiukšlių konteinerius. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad nebeeksplloatuojamas prietaisas būtų tinkamai pašalintas. Tinkamai pašalinus, jis gali būti perdirbtas ar ekologiškai sunaikintas; tai apsaugos nuo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai, prisidės prie gaminio medžiagų perdirbimo. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.







**NENAUDOKITE, JEI SULANKSTYTAS
AR SURAUKŠLĖTAS**



**NEDURKITE ADATŲ
AR SMEIGTUKŲ**

**UAB „Krinona“ autorizutas techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt**



KAIP PARINKTI ŠILDOMO PAKLOTO VIETĄ (Pav. A)

Užtieskite šildomą paklotą (2) tiesiai ant čiužinio (1) (nepatieskite po pagalvės zona), kad pakloto pusė su kištuku (7) būtų nukreipta į čiužinį. Užtikrinkite, kad paklotos būtų išskleistas lygiai. Ant šildomo pakloto viršaus užtieskite paklodę (3), uždėkite užvalkalą (4) su antklode (5).

KAIP PRIJUNTI IR ATJUNGTI TEMPERATŪROS VALDYMO PULTĄ (Pav. B)

ŠILDOMĄ PAKLOTĄ GALIMA NAUDOTI TIK SU KOMPLEKTUOJAMU TEMPERATŪROS VALDYMO PULTU, KURIO TIPAS NURODYTAS PRIETAISO ETIKETĖJE.

Temperatūros valdymo pulto prijungimui prie šildomo pakloto, įkiškite pulto kištuką (6) į jam skirtą lizdą (7). Dvigulio šildomo pakloto modeliui, pakartokite veiksmą ir kito pulto kištukui. Dėl patogumo, klojant lovą, rekomenduojame atjungti temperatūros valdymo pultą nuo prietaiso, nuspaudus lizdo (7) šone esančius fiksatorius ir traukiant kištuką (6) iš lizdo.

KAIP ĮJUNGTI ŠILDOMĄ PAKLOTĄ IR PASIRINKTI TEISINGĄ TEMPERATŪRĄ

Svarbu: Naudojantis prietaisu, nepakiškite valdymo pulto po pagalve, antklode ar čiužiniu.

Prieš tęsiant instrukcijos skaitymą, patikrinkite komplektuojamo su Jūsų šildomu paklotu valdymo pulto tipą.

Valdymo pultas su 2-ju temperatūrų nustatymu (Pav. C)

Įjunkite valdymo pulto laidą į įtampos lizdą. Įjunkite šildomą paklotą mažiausiai prieš 1 valandą iki einant miegoti, o temperatūros valdymo pulto jungiklį nustatykite į padėtį 2 (maksimali temperatūra). Po apytiksliai 1 valandos, Jūsų lova bus maloniai šilta.

Jei kambarys labai šaltas, įjunkite šildomą paklotą prieš 2-3 valandas iki einant miegoti.

Jei pageidaujate, kad šildomas paklotos būtų šiltas visą naktį, prieš atsigulant į lovą, perjunkite pulto jungiklį į padėtį 1 (minimali temperatūra). Miegodami nepalikite pulto jungiklio padėtyje 2 (maksimali temperatūra). Jei norite išjungti šildomą paklotą, perjunkite pulto jungiklį į padėtį 0 ir išjunkite pulto laidą iš įtampos lizdo.

Valdymo pultas su automatinio išsijungimo laikmačiu (Pav. D)

Valdymo pultas su laikmačiu turi 2 automatinio išsijungimo nustatymus: po 75 minučių ir po 12 valandų. Įjunkite valdymo pulto laidą į įtampos lizdą. Nustatykite pulto jungiklį (8) į tokią padėtį, kada pageidaujate, kad prietaisas išsijungtų: po 75 minučių ar po 12 valandų. Kuomet šildomas paklotos veikia, pulte šviečia oranžinė indikatorinė lemputė (10). Praėjus nustatytam laikui, nuo jo nustatymo momento, prietaisas automatiškai išsijungs. Apie prietaiso išjungimą informuoja šalia jungiklio mirksinti indikatorinė lemputė (9). Pageidaujamai temperatūrai nustatyti (Pav. D), pasukite temperatūros reguliavimo rankenėlę (11).

Lovos įkaitinimo metu, rekomenduojame naudoti maksimalias temperatūras (8/9). Einant miegoti, sumažinkite temperatūrą iki 1-4 lygio. Žr. lentelę A.

Lentelė A

TEMPERATŪROS

1-4	Naudojimui miego metu
5-7	Įkaitinimas – vidutinės temperatūros
8-9	Įkaitinimas – aukštos temperatūros

Lova bus maloniai šilta jau po apytiksliai 10 minučių, tačiau pasirinktą maksimalią temperatūrą pasieks po 20-30 minučių. Jei norite išjungti šildomą paklotą, perjunkite pulto jungiklį į padėtį OFF (išjungta) ir **išjunkite pulto laidą iš įtampos lizdo**. Pageidaujant iš naujo perstatyti (perprogramuoti) automatinį išjungimo laiką, nustatykite pulto jungiklį (8) į padėtį OFF (išjungta), palaukite keletą sekundžių ir vėl jį nustatykite į reikiamą padėtį. Rekomenduojame išjungti šildomą paklotą atsikėlus ryte.

INSTRUKCIJOS BEI NURODYMAI PLAUNANT IR DŽIOVINANT



NEDŽIOVINKITE
SUSPAUDUS



PLAUKITE
RANKOMIS



NENAUDOKITE
CHLORO



NEGRĘŽKITE