

VALYMAS

- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo, ištraukdami laidą (6) iš įtampos lizdo.
- Drėgnu skudurėliu (ar kempine) valykite variklio dalį (2), talpyklą (3), peiliuką (5) ir įtampos laidą (6).
- Nuplaukite dangtelį (7) šiltu vandeniu.
- Dangtelis (7) gali būti plaunamas ir indaplovėje. Neviršykite 55°C temperatūros.

ĮSPĖJIMAS:

- Niekuomet nemerkite į vandenį variklio dalies (2).
- Neplaukite peiliuko (5) ir talpyklos (3) po tekančiu vandeniu.
- Nenaudokite prietaiso šių produktų malimui: šaldytos ar neapdirbtos mėsos, cukrinių produktų, šokolado, lipnių saldumynų, ciberžolės (curcuma), sūrio ir nevalgomų maisto produktų dalių (pavyzdžiui mėsos ir žuvies kaulų, ir t.t.).
- Nepilkite į talpyklą jokių skysčių.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą, kai jį valote.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į UAB „Krinona“ garantinio aptarnavimo centrą.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Saugokite nuo vaikų.
- Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

KAVAMALĖ NEPRITAIKYTA
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!

IMETEC

IMETEC KAVAMALĖ
mod. IM-7195

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

APRAŠYMAS PAGAL PAVEIKSLĖLĮ [Z]:

1. Įjungimo/Išjungimo valdymas
2. Variklio dalis
3. Talpykla
4. Talpyklos dangtelis
5. Nerūdijančio plieno peiliukas
6. Maitinimo laidas
7. Nepraleidžiantis oro, hermetiškas dangtelis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įjungimo/Išjungimo valdymas

Produktų malimas gali būti valdomas 2 būdais:

NAUDOJIMO BŪDAS	INSTRUKCIJA
Impulsinis malimas (Nuspauskite ir atleiskite mygtuką (1))	Idealiai tinka grubiam malimui
Ištisinis, nepertraukiamas malimas (Laikykite nuspaustą mygtuką (1) reikiamą laiką)	Idealiai tinka smulkiam malimui

Saugumo sistema skubiam variklio sustabdymui

Saugumo sistema sustabdo prietaisą, jei talpyklos dangtelis (4) yra netinkamai uždėtas.


Maksimalūs kiekiai ir laikai

Vienu malimu galima malti iki 100 g produktų (iki 30g malant kavos pupeles).
Niekuomet nenaudokite prietaiso ilgiau nei 1 minutė.

Kavos malimas/Prieskonių malimas

- Įdėkite į talpyklą (3) smulkius produktus.
- Uždarykite talpyklą (3) dangteliu (4). Žr. paveikslėlį [A].

[Z]



1. Įjungimo/Išjungimo valdymas
2. Variklio dalis
3. Talpykla
4. Talpyklos dangtelis
5. Nerūdijančio plieno peiliukas
6. Maitinimo laidas
7. Nepraleidžiantis oro, hermetiškas dangtelis


- Įjunkite maitinimo laidą (6) į įtampos lizdą.
- Nuspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) ir naudokite vieną iš aukščiau paminėtų malimo būdų (impulsinį arba nepertraukiamą), priklausomai nuo pageidaujamo rezultato. Žr. paveikslėlį [B].
- Atleiskite mygtuką (1), kad būtų užbaigtas malimas. Palaukite, kol peiliukas (5) nustos suktis ir tuomet atidarykite dangtelį (4).

Patarimai naudojimui

- Maksimaliam rezultatui pasiekti, rekomenduojama naudoti sausus produktus.

ĮSPĖJIMAS:

- Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 60 sekundžių tiek impulsiniam, tiek nepertraukiamam malimui.
- Prieš kartodami malimą, leiskite atvėsti prietaisui mažiausiai 3 minutes.



Nepanaudotų sumaltų produktų saugojimas

- Įpilkite sumaltą produktą į talpyklos dangtelį (4). Žr. paveikslėlį [C].
- Uždarykite talpyklą (4) su nepraleidžiančiu oro, hermetišku dangteliu (7). Žr. paveikslėlį [D].