




SERVISAS IR GARANTIJA

Jei prietaisui reikalingas remontas, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą. Gamintojo garantinius įsipareigojimus rasite garantiniame talone, kurį Jums užpildė ir įteikė pardavėjas.

**UAB „Krinona“ autorizuatas techninės
priežiūros (serviso) centras**
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

IMETEC elektrinė sūrio trintuvė, mod. IM-7322 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, išdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.


SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
- Šį prietaisą galima naudoti tik kaip elektrinį trintuvą namų sąlygomis ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Niekomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Išjungiant prietaisą iš įtampos lizdo, netraukite už laido ar paties prietaiso.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ar asmenims, nesugebantiems naudotis, be priežiūros.
 - Prieš paliekant prietaisą be priežiūros, visuomet išjunkite jį iš įtampos lizdo.
 - Prietaisas negali būti naudojamas su išoriniu laikmačiu ar nutolusio valdymo sistema, ar pan.
- Prieš prietaiso valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Pastebėjus prietaiso gedimų ir/ar blogai jam funkcionuojant, nedelsiant išjunkite prietaisą ir daugiau juo nebesinaudokite. Kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą, prietaiso apžiūrai ir remontui.
- Pažeidus įtampos laidą, nemėginkite jo pakeisti patys. Kreipkitės į autorizuatą priežiūros centrą.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
- Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
- Prietaisas – ne žaislas vaikams!

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

1. Sūrio dubenėlis
2. Peilio dalies įtaisas
3. Užraktas sūrio dubenėliui
4. Nerūdijančio plieno peiliuko dalis
5. Tarpinė
6. Variklio skyrius
7. Įjungimo/Išjungimo (On/Off) mygtukas
8. Laido saugykla
9. Hermetiškas dangtelis

[Z]



Ijungimo ir išjungimo valdymas [Pav. D]

Padėtis	Funkcija	Naudojimas
0	Išjungta	
↕	Pulsas	Pakaitomis nuspauskite ir atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką (7)

Saugumo sistema būtinam variklio išjungimui

Saugumo sistema sustabdo prietaiso darbą, jei trintuvo dubenėlis netinkamai pritvirtintas prie pagrindo.

Maksimalūs kiekiai ir laikai

Trynimo metu, sūrio gabalėliai negali viršyti 100g, supjaustykite smulkiais gabalėliais. Po 1 trynimo minutės, leiskite prietaisui atvėsti kelias minutes.

NAUDOJIMAS

- **Ispėjimas: Nenaudokite sūrio su žievelėmis.**
- Įdėkite sūrį, supjaustę 1 cm gabalėliais, į sūrio dubenėlį (1).
- Įstatykite peiliuko dalį (4) ir tarpinę (5) į sūrio dubenėlio (1) apačią, suderinant sujungimų vietas (2) [Pav. A].
- Pasukite peiliuko dalį (4) kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos [Pav. B].
- Uždėkite sūrio dubenėlį (1) ant variklio skyriaus (6) ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų [Pav. C].
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Paleiskite prietaisą spausdami įjungimo/išjungimo mygtuką (7) ir tęskite tol, kol pasieksite norimą tirštumą [Pav. D].

Išmontavimas

- Išjunkite prietaiso laidą iš įtampos lizdo ir vadovaudamiesi surinkimo eiliškumu atvirkštine tvarka, nuimkite po vieną dalį.
- Sūrį galima saugoti dubenėlyje (1) su uždengtu sandariu dangteliu (9), idėjus į šaldytuvą [Pav. E].
- Susukite laidą į saugyklą (8), esančią variklio skyriaus apačioje [Pav. F].

VALYMAS

- Išjunkite prietaiso laidą iš įtampos lizdo.
- Išvalykite variklio skyrių (6) ir laidą drėgnu skudurėliu ar gerai nugręžta kempine. Nenaudokite grubių kempinių ir valymo priemonių.
- Sūrio dubenėlį ir peiliuko dalį galima plauti indaplove. Užtikrinkite, kad vanduo neviršytų maksimalios 55°C temperatūros.
- Būkite atsargūs – peiliukai labai aštrūs.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto pakuotės sudėtyje yra galimų perdirbti medžiagų. Pašalinkite jas nekenksmingu aplinkai būdu.



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai pašalintas. Tai liečia vertingų medžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.