

Elektroninės svarstyklės IMETEC IM-7346

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ

Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir perspėjimus, pateiktus šiame vartotojo vadove, ir išsaugokite jį jei ateityje iškiltų klausimų. Instrukcijos nurodo produkto veikimo ir saugumo aspektus, svarbius jo instaliacijai, naudojimui ir priežiūrai.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nebevartokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.
2. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal savo paskirtį, t.y. kaip virtuvės svarstyklės. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
3. Neįmerkite svarstyklių į vandenį ar kitokį skystį.
4. Kad būtų garantuotas maksimalus svarstyklių tikslumas, jas dėkite ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
5. Venkite bet kokių aplinkos trukdžių – vibracijos, elektros srovės, magnetinių laukų ir staigių temperatūros pokyčių, galinčių pakenkti svėrimo tikslumui. Rekomenduojama svarstyklės laikyti per atstumą nuo tokių trukdžių šaltinių.
6. Elementai sudaryti iš kenksmingų, aplinką teršiančių medžiagų; sutrumpinimas Pb reiškia, kad elementuose yra švino, Cd nurodo kadmį, Hg – gyvsidabrio elementų sudėtyje. Išsikrovusių elementų nederėtų išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, juos pašalinkite išmesdami į specialius kontenerius ar tam tikrose surinkimo vietose.
7. Jei prietaisas sugedo ar veikia netiksliai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo susisieki su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
8. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
9. Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisieki su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiant produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS


PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

1. Svėrimo lėkštutė
2. Svorio mygtukas
3. Įjungimo/išjungimo mygtukas
4. Ekranėlis
5. Elementų skyrius

ELEMENTŲ ĮDĖJIMAS

Elementų skyrius (5) yra prietaiso dugne.

- Apverskite prietaisą aukštyn kojomis. Nuimkite elementų skyriaus dangtelį (žr. Pav. A). Įdėkite elementus. Nepamirškite atkreipti dėmesį į poliškumą, jis turi atitikti nurodytą ant elemento ir prietaise. Uždarykite elementų skyriaus dangtelį.



Svarbu:

- Naudokite tik 1,5 Voltų AAA šarminius elementus.

ELEMENTŲ PAKEITIMAS

Elementus keiskite tada, kai ekranėlyje (4) pasirodys simbolis “Lo“, arba kai pastebėsite, kad svarstyklės rodo neteisingą svorį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Veikimas

- Įdėkite elementus į prietaisą ir jį pastatykite horizontalioje, stabilioje vietoje.
- Įjunkite įjungimo/išjungimo mygtuką (3), ekranėlyje (4) pasirodys 8888.
- Kai ekranėlyje pasirodys “0“, svarstyklės paruoštos naudojimui.

IŠJUNGIMAS

Kai ant svarstyklių nieko nėra, jos automatiškai išsijungia po 60 sekundžių. Svarstyklės išjungti taip pat galima naudojant įjungimo/išjungimo mygtuką (3) – įspauskite jį ir palaikykite kelias sekundes.

SVĖRIMO FUNKCIJA

Kai svėriate skirtingus to paties recepto ingredientus, prieš sverdami kiekvieną ingredientą, nuspauskite mygtuką (2): svarstyklės grįš prie “0” ir rodys kiekvieno pridėto ingrediento svorį. Ši funkcija gali būti kartojama tol, kol bus pasiektas maksimalus svarstyklių svėrimo svoris – kai bus pasiekta 5 kg riba, ekranėlyje pasirodys simbolis “O-Ld“.

SVORIO MATO PASIRINKIMAS (kg/g; lb/oz (svarai/uncijos))

Dėmesio:

- ši funkcija reikalinga tik tuomet, jei būtina pakeisti svorio matą, kitu atveju svarstyklės užprogramuotos rodyti gramus.

Norėdami nustatyti kitą svorio matą, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (3). Ekranėlyje (4) pirmiausia pasirodys simbolis “8888“, tuomet pasikeis į “0“. Kai svarstyklės įjungiamos, jos visuomet rodo svorį gramais.

Kai svarstyklės vis dar rodo “0” ir ant jų nieko nėra, paspauskite mygtuką (2) ir taip pasirinksite svorio rodyimą uncijomis. Norėdami grįžti prie gramų, dar kartą paspauskite mygtuką.

APLINKOS APSAUGA



Prisidėkite prie aplinkos tausojimo: nemeskite prietaiso į buitines atliekas, nuneškite jį į specialią elektrinių prietaisų surinkimo vietą.

Dėmesio:


Neišmeskite elementų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis, jie privalo būti išmetami atskirai.

Elementų atsikratykite specialiose jų surinkimo vietose. Išimkite elementus iš prietaiso.

Daugiau informacijos apie elementų pašalinimą ieškokite savo vietinėse atliekų tvarkymo įmonėse arba prekybos vietoje.

ELEMENTŲ PAŠALINIMAS

- Atidarykite elementų skyrį ir išimkite elementus.
- Kaip tai padaryti, nurodyta Pav. A.



[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)