








## IMETEC maisto smulkintuvas, plaktuvas, mod. IM-7571 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę, patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

**Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypač saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.**

### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Visos pakuotės medžiagos (plastikiniai maišeliai, kartoninė dėžė ir kt.) yra pavojingos ir turi būti laikomos vaikams neprieinamose vietose.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto. Specialistas turi užtikrinti, kad lizdo laidas yra tinkamas prietaiso galingumui. Rekomenduojame nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei visgi tai būtina, tuomet naudokite pavienius ar daugiabinius adapterius ir prailginamuosius laidas, kurie atitinka šiuos saugumo nurodymus.
- Šį prietaisą galima naudoti tik maisto smulkinimui bei plakimui namų sąlygomis ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimo pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Numetus prietaisą ir/ar pastebėjus, jog jis blogai veikia, išjunkite jį ir neremontuokite patys. Prietaiso patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
- Prietaiso sumontavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Neteisingas sumontavimas gali pakenkti žmonėms, gyvūnams ar daiktams; gamintojas ir platintojas negali būti atsakingi už tai.
- Apsaugai nuo perkaitimo, rekomenduojame pilnai išvynioti ir išnarplioti įtampos laidą.
- Nekeiskite įtampos laido patys. Jei laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Nesinaudojant prietaisu, prieš jo sumontavimą, išmontavimą ar valymą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Neleiskite naudotis prietaisu vaikams be priežiūros.
- Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
- Prietaisas – ne žaislas vaikams!




Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai pašalintas. Tai liečia vertingų medžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

### PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

#### PRIETAISO IR PRIEDŲ APRĄŠYMAS [Pav. Z]

- |                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Greičio reguliatorius                | 7. Dangtelis                          |
| 2. Impulsinio veiksmo jungiklis (Turbo) | 8. Dubenėlis                          |
| 3. Nepertraukiamo veiksmo jungiklis     | 9. Mini kapoklės (smulkintuvo) peilis |
| 4. Variklio skyrius                     | 10. Plaktuvas                         |
| 5. Nuimama kojėlė                       | 11. Graduotas indas                   |
| 6. Peiliukas                            | 12. Plaktuvo prijungiamoji dalis      |

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
priežiūros (serviso) centras  
Šiaulių g. 50, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
www.krinona.lt



## IJUNGIMO IR IŠJUNGIMO VALDYMAS

Ijungimo ir išjungimo valdymas gali būti naudojamas 2 būdais.

| Funkcija                                                                    | Naudojimas                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impulsinio veiksmo mygtukas (2)<br>(nuspaukite ir atleiskite)               | Idealiai tinka stambiam pjaustymui ar norint suteikti mišiniui didesnę tūrį. Šioje padėtyje prietaisas dirba visu greičio pajėgumu.                                                                                             |
| Nepertraukiamo veiksmo mygtukas (3)<br>(laikykite nuspauštą reikiamą laiką) | Idealiai tinka smulkiam pjaustymui, maišymui. Šioje padėtyje greitį galima keisti reguliatoriumi (1).<br>Rekomenduojami greičiai:<br>1: idealus plakimui,<br>1-5: smulkiam pjaustymui,<br>1-3-5: grietinėlės, baltymų plakimui. |

### Ispėjimai:

- Nepertraukiamo darbo laikas negali viršyti 1 minutės.
- Prieš pakartojant ciklą, leiskite prietaisui atvėsti 5 minutes.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### PLAKTUVAS

- Įpilkite/Įdėkite ingredientus į graduotą indą (11).
- Uždėkite nuimamą kojelę (5) ant variklio skyriaus (4) ir sukite kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos [Pav. A], [Pav. A1].
- Įdėkite plaktuvą į dubenėlį, peiliukais žemyn maišomam paviršiui.
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Priklausomai nuo siekiamo rezultato, paleiskite prietaisą jungikliais (1), (2), (3).

### Ispėjimas:

- Nenaudokite plaktuvo sausiems ingredientams arba maistui be skysčio.

### MINI KAPOKLĖ (SMULKINTUVAS)

- Įstatykite mini kapoklės peilį (9) į metalinį įtvarą, esantį dubenėlyje (8).
- Įdėkite kietus ir įpilkite skystus ingredientus į dubenėlį (8).
- Uždarykite dubenėlį (8) dangteliu (7), švelniai jį užspaudžiant.
- Įstatykite variklio skyrių (4) į dangtelį (7) ir sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos [Pav. B].
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Priklausomai nuo siekiamo rezultato, paleiskite prietaisą jungikliais (1), (2), (3).

### PLAKTUVAS GRIETINEI, BALTYMAMS

- Įpilkite/Įdėkite ingredientus į didelį dubenį.
- Prijunkite plaktuvą (10) prie prijungiamosios dalies (12) [Pav. C].
- Įstatykite plaktuvą (10) į variklio skyrių (4) ir sukite kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos [Pav. D].
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Priklausomai nuo siekiamo rezultato, paleiskite prietaisą jungikliais (1), (2), (3).
- Rekomenduojame pradėti plakti nuo lėčiausio greičio.

### Ispėjimas:

- Nenaudokite plaktuvo sausiems ingredientams arba maistui be skysčio.

### VALYMAS

- Išjunkite prietaiso laidą iš įtampos lizdo.
- Valykite variklio skyrių ir laidą drėgnu skudurėliu ar gerai nugręžta kempine.
- Po naudojimo, nedelsiant išplaukite nuimamas dalis.
- Nuimamas dalis galima plauti indaplove. Užtikrinkite, kad vanduo neviršytų maksimalios 55°C temperatūros.

### Ispėjimai:

- Neįmerkite į vandenį ar kitą skystį variklio skyriaus.
- Nenaudokite prietaiso be maisto.
- Neįmerkite prietaiso plastikinių dalių į verdantį vandenį.
- Nenaudokite prietaiso ilgesniam laikui nei nurodyta instrukcijoje.