

IMETEC Garinis lygintuvas Eco IM-9256

Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šią prekę. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas. Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jas išsaugokite, jei ateityje iškiltų klausimų. Jei prietaisu leisite naudotis kitiems asmenims, nepamirškite jiems perduoti ir instrukcijų.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį įgaliojamam IMETEC aptarnavimo centrui.
- Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip lyginimo sistema, skirtas namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
- Jei prietaisas brokuotas arba veikia blogai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Nemėginkite jo pataisyti patys. Susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
- Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis. Nesinaudokite prietaisu, kai esate basomis kojomis.
- Netraukite laido ar prietaiso, norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
- Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
- Prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Lygintuvą bei jo padėklą naudokite ir laikykite ant stabilaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs, matomi akivaizdūs pažeidimai arba iš jo teka vanduo.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį pakeisti gali tik autorizuoto IMETEC aptarnavimo centro darbuotojai.
- Elektrinis prietaiso saugumas užtikrinamas tik tuomet, kai prietaisas įjungtas į tinkamai įžemintą elektros sistemą. Tai pagrindinis saugumo reikalavimas. Pasitarkite su kvalifikuotu elektriку.

Šiuo prietaisu gali naudotis ne jaunesni nei 12 metų amžiaus vaikai ir asmenys su sutrikimais tik tais atvejais, kai jie yra prižiūrimi atsakingo asmens ir yra supažindinti su prietaiso naudojimo taisyklėmis.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.

Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams iki 12 metų nepasiekiamoje vietoje, ypač saugokite vaikus prietaisui veikiant ar vėstant.

Neįmerkite prietaiso, jo laido ar jungiklio į vandenį ar bet kokią kitą skystį.

Nepalikite prietaiso greta lengvai užsidegti galinčių objektų.

Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis yra įjungtas į elektros tinklą.


Nespauskite garų mygtuko, kai prietaisas pastatytas ant padėklo.

Nenaudokite cheminių valymo ar kalkių šalinimo priemonių bei kvapnių skysčių.



ATSARGIAI! Karšti paviršiai

[A]



PATENTED
TYPE E7801
230 V 50 Hz 2200 W



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

PRIETAISO APRAŠYMAS

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A].

1. Įjungimo / išjungimo jungiklis 
2. Veikimo lemputė 
3. Delikačių audinių lemputė
4. Delikatūs audiniai
5. Lygintuvo laikymo vieta
6. Kištukas
7. Lygintuvo vandens bakelio sklendė 
8. Pado temperatūros lemputė
9. Lygintuvo temperatūros reguliavimo ratukas
10. Garų mygtukas

SVARBI INFORMACIJA



Naudokite tik distiliuotą vandenį!

Nenaudokite cheminių valymo ar kalkių šalinimo priemonių bei kvapnių skysčių. Jie gali pažeisti prietaisą.

Virintuve jau gali būti vandens, nes, prieš teikiant pardavimui, kiekvienas prietaisas yra patikrinamas.

Prieš pirmą kartą naudodami lygintuvą, tarp jo ir lyginamo daikto turėtumėte padėti audinio skiautę.

Prieš lyginimą, į orą išleiskite šiek tiek garų: taip pašalinsite galimai susikaupusias nuosėdas.

Prašome atminti:

Niekada nespauskite garų mygtuko, kai lygintuvo temperatūros reguliavimo mygtukas nustatytas ties žyma „min“.

PARUOŠIMAS

Skalbinius, kuriuos ketinate lyginti, suskirstykite pagal tarptautinius žymėjimus ant etikečių arba pagal audinį. Lyginti pradėkite nuo tų drabužių, kuriems reikalinga žema temperatūra, tokiu būdu sutaupysite laiko, nes lygintuvą greičiau įkaista, nei atšąla. Rinkdamiesi temperatūrą, atsižvelkite į tokius žymėjimus:



Sintetika, akrilas, nailonas, poliesteris: žema temperatūra;



Šilkas, vilna: vidutinė temperatūra;



Medvilnė, linas: aukšta temperatūra;



Nelyginamas audinys.

BAKELIO PRIPILDYMAS

Pakelkite vandens bakelio dangtelį (7) ir pripilkite vandens. Neperpildykite bakelio. Uždarykite dangtelį (7).

LYGINIMAS

- Kištuką (6) įkiškite į tinkantį elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį (1).

- Nustatykite lyginimo temperatūrą (9): atsižvelkite į tarptautinius žymėjimus etiketėse. Palaukite, kol temperatūros lemputė išsijungs (8).
- Lyginimo metu temperatūros lemputė (8) užsidegs ir išsijungs; tai reiškia, kad prietaisas palaiko optimalų slėgį ir temperatūrą.
- Jei norite lyginti su garais, paspauskite garų mygtuką (10).
- Jei norite lyginti be garų, garų mygtuko (10) nespauskite.

Prašome atminti:

Jei ketinate lyginti delikačius ar vilnonius drabužius, paspauskite delikačių drabužių jungiklį (4). Paspaudus šį mygtuką, lygintuvą išleis mažiau garų.



Kad išvengtumėte vandens ištekėjimo iš lygintuvo, garų mygtuką (10) naudokite tik su aukšta temperatūra.

BAKELIO PILDYMAS LYGINIMO METU

Jei virintuve vandens lygis nukrenta iki minimalaus lygio, lygintuvą nustoja leisti garus.

- Pakelkite vandens bakelio dangtelį (7) ir įpilkite vandens. Neperpildykite bakelio. Uždarykite dangtelį (7).
- Tęskite lyginimą.

PO NAUDOJIMO

- Išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuką (1).
- Ištraukite kištuką (6) iš elektros lizdo.
- Prieš padėdami į vietą, palaukite, kol prietaisas visiškai atvės. Vandens bakelio ištuštinti nebūtina.

Prašome atminti:

Jei lygintuvo neketinate naudoti keletą savaičių, visiškai ištuštinkite vandens bakelį: palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, tuomet apverskite jį aukštyn kojomis ir išpilkite visą bakelyje likusį vandenį.

PRIEŽIŪRA

Lygintuvo valymas

Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite. Kištuką ištraukite iš lizdo.

Jei reikia, lygintuvą galite valyti drėgna šluoste. Nenaudokite valymo priemonių, kurios galėtų pažeisti ar subraižyti paviršių. Prieš vėl naudojant prietaisą, patikrinkite, ar visos jo dalys yra visiškai sausos.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, panaudoti elektriniai prietaisai privalo būti pašalinami tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekiite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuoją IMETEC techninės apžiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje. Garantija anuliuojama, jei naudotojas nesilaiko šiose instrukcijose nurodytų taisyklių arba netinkamai naudoja prietaisą.