


OSOM

PROFESSIONAL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS - FORMUOTUVAS



Sekite Osom Professional
[Youtube.com](https://www.youtube.com)



ORIGINALIOS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS




PRODUKTO SAVYBĖS

- Šis gaminys turi 5 antgalius – vienas prietaisas atlieka kelias funkcijas ir atitinka skirtingus naudojimo poreikius.
- Apsauga nuo perkaitimo su dviguba izoliacija – saugesnis naudojimas.
 - Automatinis garbanojimo cilindras (kairė)
 - Automatinis garbanojimo cilindras (dešinė)
 - Plaukų džiovintuvo antgalis
 - Apvalus šepetys
 - Ovalus šepetys
- Vienu mygtuku galima perjungti 4 temperatūros režimus.
- Apsauga nuo perkaitimo su dviguba izoliacija – saugesnis naudojimas.
- Maitinimo laidas gali būti pasukamas 360°, kad nesusisuktų ir būtų patogiau naudoti.
- Neigiamų jonų technologija. Veikiant prietaisui, didelės koncentracijos jonai pasiekia plauko paviršių ir neutralizuoja teigiamą krūvį. Tai padeda sutramdyti nepaklusnias sruogas – plaukai lieka glotnūs, tiesūs ir itin lengvai šukuojami.

PASTABA: Kartais prietaisas gali skleisti spragsėjimo garsą – tai normalu didelės galios generatoriui.

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ NUSAUSINKITE PLAUKUS RANKŠLUOSČIU, KAD PAŠALINTUMĖTE PERTEKLINĘ DRĖGMĘ.



Antgaliai:

1. Automatinis garbanojimo cilindras (kairė)
2. Automatinis garbanojimo cilindras (dešinė)
3. Plaukų džiovintuvo antgalis
4. Apvalus šepetys
5. Ovalus šepetys

Temperatūros / greičio mygtukas:

Trumpai paspauskite šį mygtuką, norėdami reguliuoti temperatūros ir oro srauto greičio nustatymus. Galima pasirinkti vieną iš 4 nustatymų:


- Mėlyna šviesa: šaltas oras
- Violetinė šviesa: šiltas oras
- Raudona šviesa: karštas oras
- Pakaitomis mirksinti raudona ir mėlyna šviesa: automatinis karšto / šalto oro keitimas

Automatinio išsivalymo funkcija

Kad aktyvuotumėte plaukų džiovintuvo automatinio išsivalymo funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

- prieš atliekant valymą būtinai nuimkite filtrą;
- prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, bet jo neįjunkite (prijungę prietaisą prie elektros tinklo, automatinio valymo režimą turite aktyvuoti per 10 sekundžių);
- paspauskite ir 3 sekundes palaikykite oro srauto mygtuką, tuomet įjunkite prietaisą;
- plaukų džiovintuvas aktyvuos automatinio išsivalymo funkciją, kuri truks apytiksliai 10 sekundes;
- jei norite dar kartą aktyvuoti funkciją, atjunkite maitinimo laidą ir pakartokite visus žingsnius nuo pradžios.

ANTGALIO UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS VIENU MYGTUKU




Uždėjimo būdas:

Sulygiuokite antgalio apačią su prietaiso jungtimi ir įstatykite jį pasukdami prieš laikrodžio rodyklę. Kai išgirsite spragtelėjimą, tai reiškia, kad antgalis tinkamai užfiksuotas.

Nuėmimo būdas:

Pastumkite fiksavimo mygtuką į atrakinimo padėtį (nespauskite jo) ir pasukite antgalį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Naudokite tik su kintamąja srove (50 Hz). Standartiniai karšto oro formavimo prietaisai skirti veikti esant 220–240 V kintamajai srovei.

Naudojant elektros prietaisus, ypač kai šalia yra vaikų, visada būtina laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

SAUGOKITE NUO VANDENS

PAVOJUS – net jei prietaisas išjungtas, bet laidas įkištas į rozetę, netinkamas elgesys su prietaisu ar instrukcijų nesilaikymas gali sukelti pavojų.

Siekiant sumažinti mirties ar sužalojimo dėl elektros smūgio riziką:

1. Baigę naudoti, visada nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar duše.
3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso vietoje, iš kurios jis galėtų įkristi ar būti įtrauktas į vonią ar kriauklę.
4. Nemerkite ir nemeskite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
5. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nekiškite rankų į vandenį.

ĮSPĖJIMAS – Siekiant sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų riziką:

1. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
2. Šio prietaiso negalima naudoti vaikams ar asmenims su tam tikromis negaliomis, taip pat naudoti šalia jų.
3. Naudokite prietaisą tik pagal šiame vadove nurodytą paskirtį. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.
4. **ĮSPĖJIMAS:** Jei prietaisas sugenda, nebandykite jo taisyti patys. Prietaise nėra dalių, kurias galėtų taisyti naudotojas.
5. Laikykite laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Sandėliuodami nevyniokite, netraukite ir nesukite laido aplink prietaisą.
6. Niekada neuždenkite prietaiso oro angų ir nestatykite jo ant minkštų paviršių, tokių kaip lova ar sofa, nes angos gali būti užblokuotos. Saugokite, kad oro angose nebūtų pūkų, plaukų ir pan.
7. Nenaudokite prietaiso miegodami.
8. Nekiškite ir nemeskite jokių daiktų į angas.
9. Nenaudokite lauke ir ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiami) produktai arba tiekiamas deguonis.
10. Nenaudokite ilgintuvo ar įtampos keitiklio.
11. Nenukreipkite karšto oro į akis ar kitas karščiui jautrias vietas.

12. Naudojimo metu priedai gali būti karšti. Leiskite jiems atvėsti prieš liečiant.
13. Nedėkite veikiančio prietaiso ant jokio paviršiaus.
14. Naudodami prietaisą, laikykite plaukus atokiau nuo oro įsiurbimo angų.
15. Nenaudokite su įtampos keitikliu.
16. Tai ne žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PASTABA: Nenaudokite šio plaukų formavimo prietaiso su priaugintais plaukais.

PASTABA: Šiame prietaise įrengtas termostatas, kuris gali automatiškai išjungti prietaisą, jei temperatūra viršija nustatytą ribą dėl dalinai užsikimšusių oro įsiurbimo ar išpūtimo angų. Jei naudojimo metu prietaiso veikimas sulėtėja, išjunkite jį jungikliu ir leiskite atvėsti. Atvėsus termostatas automatiškai atsistatys.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Techniniai parametrai:

- Modelis: OSOMPICONCH
- Nominali galia: 1300 W
- Nominali įtampa: 220–240 V ~
- Nominalus dažnis: 50 Hz

Teisingas gaminio šalinimas



Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti nebenaudojamą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Pardavėjas gali priimti prietaisą perdirbimui aplinkai draugišku būdu.

GARATINIS

APTARNAVIMO SUTARTIS

.....
Prekės pavadinimas

.....
Modelis

.....
Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data:

20 mėn. d.

Kaina

.....
Pardavėjas

Garantinis laikotarpis mėnesiais:  

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

.....
Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pistačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį gražinti klientui arba imti papildomą mokestį už jo sutvarkymą.
- Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
 - Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
 - Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
 - Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
 - Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
 - Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
 - Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*
 - Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims – 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo sutepimą) kaip numatyta instrukcijoje.
- Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofros, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.
- *Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
 Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090
 el. paštas - servisas@krinona.lt