

Zyle®

WETBOT PRO

GREITA NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA


Sekite Zyle Youtube.com



Dėkojame, kad pasirinkote „Zyle Wetbot PRO“.
Sekite šiuos 4 paprastus žingsnius, kad jūsų namai
taptų švarūs vos per kelias minutes!




1. Nuimkite apsaugines juosteles nuo roboto šonų.




2. Prijunkite maitinimo laidą prie stotelės ir elektros lizdo. Įstatykite robotą į stotelę taip, kad įkrovimo kontaktai susiliestų. Robotas įsijungs automatiškai. Patarimas: Prieš pirmąjį valymą rekomenduojame robotą pilnai įkrauti (apie 4–5 val.).

ROBOTO PARUOŠIMAS




3. Uždėkite šoninius šepetėlius (spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą).



4. Įsitikinkite, kad stotelės vandens talpa yra pri pildyta švariu vandeniu.

PROGRAMĖLĖS DIEGIMAS („SMART LIFE“)



Išmanusis valdymas jūsų telefone.

1. Atsisiųskite „Smart Life“ programėlę iš „Google Play“ arba „App Store“.
2. Prisiregistruokite arba prisijunkite prie savo paskyros.
3. Programėlėje spauskite „+“ (Add Device) ir pasirinkite „Small Home Appliances“ > „Robot Vacuum (Wi-Fi)“.


SUSIEJIMAS IR PIRMASIS VALYMAS

1. Palaikykite nuspaudę roboto Zyle WetBot PRO ir Namų (Home) mygtukus vienu metu apie 3–5 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą arba pradės mirksėti „Wi-Fi“ indikatorius.
2. Programėlėje sekite instrukcijas, suveskite savo namų „Wi-Fi“ slaptažodį ir palaukite, kol įrenginys bus susietas.
3. Paspauskite „Start“ programėlėje arba ant roboto, kad jis pradėtų kurti namų žemėlapij ir valyti.


SVARBŪS PATARIMAI:

1. Žemėlapio kūrimas: Pirmojo valymo metu atidarykite visas duris, kad robotas nuskanuotų visą plotą.
2. Plovimo funkcija: Norėdami naudoti drėgną valymą, pripildykite roboto vandens talpą ir pritvirtinkite šluostę.
3. Priežiūra: Reguliariai išpilkite nešvarų vandenį iš stotelės talpos ir keiskite dulkių maišelį.

STOTELĖS VALYMAS




1. Ištuštinkite roboto nešvaraus vandens talpą. Rekomenduojama ją išskalauti drungnu vandeniu, kad išvengtumėte nešvarumų kaupimosi ir nemalonių kvapų.




2. Kai dulkių maišelis prisipildė, jį pakeiskite. Įstatykite maišėlį teisingai į jam skirtą lizdą, kol stotelės indikatorius lemputė pradės šviesti mėlyna spalva.

ROBOTO VALYMAS



1. Atidarykite roboto dangtelį ir išimkite dulkių talpą.
2. Atidarykite dulkių talpą ir pašalinkite likusius nešvarumus.
3. Išimkite filtrus iš talpos ir juos išvalykite. Nešvarumus nuo filtro švelniai nukratykite arba nuvalykite šepetėliu. Rekomenduojama filtrą valyti kas 2 mėnesius ir keisti kas 6 mėnesius.

ŠEPETĖLIŲ VALYMAS



1. Atidarykite pagrindinio šepetėlio dangtelį ir jį nuimkite. Ištraukite šoninį šepetėlį.
2. Pašalinkite visus ant šepetėlių galų likusius nešvarumus ar plaukus.

ŠLUOSTĖS VALYMAS



1. Nuimkite šluostes nuo roboto
2. Šluostes galima plauti šiltu vandeniu ir švelniu muilu. Kruopščiai jas išskalaukite ir prieš vėl pritvirtindami prie roboto įsitikinkite, kad jos visiškai išdžiūvo.