

Zyle®

Pūkų surinkėjas

Naudojimosi instrukcija

Modelis:
ZY108LNW
ZY109LNB
ZY118LN
ZY119LN
ZY106LNW

Originalios naudojimosi instrukcijos



Valymas

Išjunkite jungiklį.

Valymo šepetėliu išvalykite ašmenų dangtelį ir pūkų surinkėją.

Išimkite pūkų surinkėją ir išvalykite pūkelių kamuoliukus. Po valymo vėl įstatykite pūkelių rinktuvą atgal į aparatą ir įsitikinkite, kad jie tvirtai pritvirtinti.

Perdirbimas



Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką.



Pūkų surinkėjo specifikacija

⚠ Įspėjimas

Neįkraukite prietaiso ilgiau nei 24 valandas be pertraukos, neįkraukite jo esant ekstremaliai žemai ar aukštai temperatūrai. Nenaudokite jo vonios kambaryje, venkite sąlyčio su vandeniu. Kai įkrovimo metu įvyksta neįprasti įvykiai (keistas kvapas, per aukšta temperatūra), atjunkite įkroviklį ir nustokite naudotis prietaisu. Neįkraukite prietaiso po tiesioginiais saulės spinduliais ir laikykite toli nuo šilumos šaltinių. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.



ĮSPĖJIMAS: Saugos instrukcija prieš naudojimą

1. Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją. Pasidėkite instrukciją ateičiai.
2. Ilgai nenaudojant baterijos energija ir toliau bus prarandama. Nustatę, kad variklis sukasi lėtai arba energijos nepakanka, laikui įkraukite bateriją.
3. Įkraunant bateriją per žemos arba per aukštos temperatūros aplinkoje, įkrovimo efektyvumas smarkiai sumažės, o tai paveiks baterijos veikimo laiką.
4. Neįkraukite prietaiso po tiesioginiais saulės spinduliais ir laikykite toli nuo šilumos šaltinių.
5. Įkrovimo metu neįjunkite prietaiso.
6. Nenaudokite pūkų surinkėjo tuo metu dėvimams drabužiams.
7. Pūkų surinkėją galima naudoti drabužiams ar antklodei, minkštiesiems baldams.
8. Laikykite prietaisą sausai.



Nenaudokite
veido
skutimui



Venkite
stipriai spausti
prietaisą ant
drabužio



Nenaudokite
ant drabužių,
naudojamų
ant kūno

Baterijos įkrovimo instrukcija

Pirmą kartą naudodami prietaisą, bateriją visiškai įkraukite.

Įkrovimo metu indikatorius lemputė visada šviečia raudonai, o vieną kartą įkrauti užtrunka 8 valandas. Po įkrovimo ištraukite kištuką, kad gaminys nebūtų ilgai kraunamas.

Įkraukite prieš visiškai išsikraunant aparato baterijai, kad pailgėtų baterijos veikimo laikas.

Naudojimo būdas

Drabužių padėkite ant stalo ar kito lygaus paviršiaus, naudodami švelniai judinkite prietaisą, nespauskite stipriai. Atkreipkite dėmesį į pūkelių kamuoliukų susisukimo vietą, kad išvengtumėte drabužių sugadinimo.

Apsauginė tarpinė gali padėti išvengti drabužių sugadinimo. Nenuimkite jos, kai naudojate ant kažmyrinio megztinio.



Naudojadami ant megztų raštų dalių, slinkite prietaisą raštų kryptimi



Greitesnio pūky surinkimo būdas - nedideliu judesiu stumdykite prietaisą į šonus



Sunkiai pašalinamiems pūkeliams. Stumkite prietaisą ir vertikaliai ir horizontaliai



Drabužiai su dekoracijomis ir nelygiu paviršiumi - apsaukite prietaisą aplink nelygias dalis

GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS

Modelis

Pardavimo data

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ šėvimo centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekes Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekę naudojimą įskekote Youtube.com nurodydami prekes modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekes įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekę skirtą TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniame naudojime skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją

grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinų asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas. (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėmis dalimis, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinklės).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelems, sieteliams, tinkeliams, dirzeliams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mažgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162H, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt