

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


Skrudintuvas Zyle
ZY251ST



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



APRAŠYMAS



1. Korpusas
2. Ištraukiamas trupinių padėklas
3. Duonos angos
4. Svirtelė nuspaudimui (įjungimo rankenėlė)
5. Laikmatis
6. Atšaukimo mygtukas
7. Pakartotinio pašildymo mygtukas
8. Atitirpinimo mygtukas

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje ateičiai.
- Netinkamas naudojimas ir netinkamas valdymas gali sukelti prietaiso gedimą ir naudotojo sužalojimus.
- Prieš pirmąjį prietaiso prijungimą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Naudokite tik namų aplinkoje. Nenaudokite pramoniniams tikslams ar jokiais kitais, nenurodytais šioje instrukcijoje.
- Nenaudokite lauke.
- Visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo prieš valymą ar kai nenaudojate.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio ar gaisro, nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Jei taip atsitiktų – nelieskite prietaiso, nedelsiant atjunkite ir kreipkitės į aptarnavimo centrą.
- Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje ar netoli vandens.

- Nedėkite prietaiso ar jo dalių šalia atviros ugnies, kaitlentės ar kito šilumos šaltinio.
- Prižiūrėkite vaikus, jei prietaisas naudojamas jų aplinkoje.
- Niekada nepalikite prietaiso įjungto be priežiūros.
- Nenaudokite jokių papildomų priedų, kurie nenurodyti gamintojo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedęs ar pažeistas laidas.
- Neardykite ir netaisykite prietaiso patys – kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.
- Laikykite laidą atokiai nuo aštrių kraštų ir karštų paviršių.
- Nejudinkite prietaiso, kol jis visiškai neatvėso.
- Niekada nenaudokite aštrių daiktų duonai išimti – galite pažeisti kaitinimo elementus.
- Nelieskite skrudintuvo išorės, ji gali būti labai įkaitusi.
- Nekiškite per storų duonos riekių ar įvyniotų į foliją – tai gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.

⚠ DĖMESIO: PER ILGAS SKRUDINIMAS GALI SUKELTI GAISRĄ.

- Nedengti skrudintuvo viršaus veikimo metu.
- Duona gali užsidegti – todėl skrudintuvai neturėtų būti naudojami šalia užuolaidų ar kitų degių medžiagų.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba įgaliotas aptarnavimo centras.
- Šis prietaisas neturi būti valdomas išoriniais laikmačiais ar nuotolinio valdymo sistemomis.
- Paviršiai gali įkaisti veikimo metu.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, sensorines ar protines galimybes, nebent jie būtų prižiūrimi arba jiems būtų paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, išvalykite skrudintuvą (žr. skyrių „PRIEŽIŪRA IR VALYMAS“).
- Tuščią skrudintuvą įjunkite ir paleiskite du kartus aukščiausiu nustatymu, kad prietaisas būtų paruoštas naudojimui.
- Tai gali sukelti nedidelį kvapą – tai normalu.

SKRUDINIMAS

1. Įjunkite skrudintuvą į elektros tinklą.
2. Įdėkite 1 arba 2 riekes duonos į duonos angas.
3. Pasukite laikmatį į norimą lygį:
 - 1 – mažiausias skrudinimas
 - 6 – stipriausias skrudinimas
4. Paspauskite svirtelę žemyn – skrudinimas prasidės automatiškai, o indikatorinė lemputė įsižiebs.

5. Kai skrudinimas baigsis, duona bus išstumta, o prietaisas automatiškai išsijungs.

FUNKCIJOS

PAŠILDYMO FUNKCIJA

- Galite naudoti, jei skrudinta duona atšalo.
- Įdėkite duoną, nuleiskite svirtelę ir nustatykite laikiklį į REHEAT (pakartotinis pašildymas).
- Užsidegs indikacinė lemputė.
- Duona sušils, bet neapskrus.

ATŠILDYMO FUNKCIJA

- Paspauskite DEFROST mygtuką, kad atšildytumėte šaldytą duoną.
- Užsidegs indikatorinė lemputė.

ATŠAUKIMO MYGTUKAS

- Bet kuriuo metu skrudinimo metu paspaudus CANCEL, procesas sustos, o lemputė išsijungs.

TRUPINIŲ PADĖKLAS

- Surenka trupinius, kurie krenta skrudinimo metu.
- Ištraukite padėklą, ištuštinkite ir įdėkite atgal.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valant įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių ar agresyvių cheminių medžiagų.
- Pašalinkite trupinius ar likučius.

LAIKYMAS

- Išjunkite ir atjunkite nuo elektros.
- Leiskite visiškai atvėsti.
- Atlikite visas priežiūros procedūras.
- Susukite laidą.
- Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas




Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000