

beosom

NAUDOTOJO VADOVAS
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pėdų SPA masažinė vonelė
BEOSOM611



Daugiau apie BEOSOM – [YouTube.com](https://www.youtube.com)



Saugus naudojimas

- Perskaitykite įdėmiai visas instrukcijas.
- Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.
- Atskirkite ir suskaičiuokite visas prietaiso dalis ir įrangą.
- Atidžiai perskaitykite nurodymus ir jais vadovaukitės.
- Rekomenduojame laikyti visas prietaiso dalis šalia laikomo prietaiso vietos, kad išvengtumėte nereikalingo prietaiso kilnojimo.
- Visada statykite prietaisą ant lygaus, stabilaus ir tvirto paviršiaus.
- Laikykite visas mažas dalis ir pakuotės medžiagas saugioje, kūdikiams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes yra didelis pavojus užspringti.
- Vienu metu šį gaminį gali naudoti tik vienas asmuo.
- Nenaudokite šio gaminio iš karto po to, kai pavalgėte.
- Prieš naudodami išbandykite vandens temperatūrą, kad įsitikintumėte, jog ji yra tinkama.
- Sustokite naudotis prietaisu, jei jaučiate diskomfortą (svaigsta galva, skauda galvą ir pan.).
- Į pėdų vonelę nedėkite rūgščių, šarmų ar kitų koroziją sukeliančių priedų.
- Nejudinkite prietaiso tempdami maitinimo laidą.
- Netraukite, nesukite ir neapvyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
- Nenaudokite drėgname vonios kambaryje arba itin drėgnoje / šlapioje aplinkoje.
- Nenaudokite ant kilimine danga padengtų grindų.
- Neleiskite vandeniui užšalti prietaise.
- Gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
- Jei trūksta kokių nors dalių, jos yra sulūžusios, pažeistos ar susidėvėjusios, nebenaudokite šio gaminio, kol bus atliktas remontas.
- Nenaudokite šio prietaiso nesilaikydami gamintojo instrukcijų, nes tai gali panaikinti jo garantiją.

Įspėjimas

- Masažinė pėdų vonelė skirta naudoti su pertraukomis. Masažo funkciją naudokite tik 15 minučių intervalais, tada varikliui reikia leisti atvėsti.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Nenaudokite, jei iš prietaiso išteka skystis.
- Naudojimo metu nestovėkite ir netampykite prietaiso, nes tai gali sugadinti jį ir sukelti elektros smūgį arba paralyžių.
- Naudojimo metu nejudinkite prietaiso.
- Neįjunkite ir neatjunkite prietaiso, kol kojos yra vandenyje.
- Šlapiomis rankomis netraukite kištuko iš lizdo.
- Jei maitinimo laidas arba bet kuris iš komponentų/varžtų yra pažeisti, nedelsdami nutraukite naudojimą.
- Nepilkite į pėdų masažinę vonelę karšto vandens, karštesnio nei 42°C.
- Neįjunkite prietaiso be vandens, kitaip gaminys gali perkaisti.
- Naudodami venkite liesti bet ką, kas turi metalinių dalių, pvz. metalinis kėdės rėmas, radiatorius.
- Nenaudokite šio prietaiso, kai esate alkani, persivalgę ar apsvaigę.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei esate nėščia.
- Žmonės, nejautrūs temperatūrai, vaikai arba neįgalūs asmenys turi būti stebimi naudojimo metu.
- Jei gydotės medikamentais arba esate vienoje iš šių išvardintų situacijų, kreipkitės į gydytoją ir naudokite prietaisą atsakingai: #Žmonės, nejautrūs temperatūrai, sergantys diabetu, stipria hipertenzija, insultu, kepenų ligomis, pėdų grybeliu ar

traumomis, tokiomis kaip odos pažeidimai, augliai, odos ligos, infekcinės ligos, limfadenitai, kraujo ligos, lūžiai ar išnirimai, naudojančios širdies stimuliatorių, turintys dirbtinę ar metalinę apatinę galūnę.

PĖDŲ SPA MASAŽINĖS VONELĖS NAUDOJIMO PATARIMAI

- Masažinė pėdų vonelė skirta naudoti su pertraukomis. Masažo funkciją naudokite tik 15 minučių intervalais, tada varikliui reikia leisti atvėsti.
- Reguliarios pėdų vonios ir masažai pagerins kraujotaką.
- Prieš įkišdami kojas į vonelę, naudokite dušo funkciją, kad išbandytumėte vandens temperatūrą.
- Atminkite, kad pėdų masažo metu atsiveria poros, todėl nenaudokite sėdėdami tiesiai priešais ventiliatorių ar oro kondicionierių, kad neperšaltumėte.
- Prieš naudojimą rekomenduojama, kad būtų praėjusi 1 valanda prieš ar po valgio.
- Nesistokite staigiai po kojų masažo. Pailsėkite 2-3 minutes prieš atsistodami ir eidami.

VALYMAS IR LAIKYMAS

- Pašalinkite vandenį atsargiai išpildami iš vonelės.
- Neleiskite vandeniui taškytis ant valdymo skydelio, kitaip jis gali pažeisti komponentus.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Nuvalykite susikaupusius nešvarumus vonelės viduje.
- Naudodamiesi fiksatoriais nuimkite masažinį paviršių, kad jį išvalytumėte.
- Šį gaminį valykite tik muilu ir vandeniu. Nenaudokite abrazyvinių cheminių medžiagų, nes jos gali sugadinti prietaisą.
- Nelaikykite šio gaminio apversto aukštyn kojomis arba pakabinę.
- Laikykite vertikaliai, vėsioje ir vėdinamoje vietoje.

Savybės

1. Automatinė šilumos izoliacija: pėdų SPA masažinės vonelės apačioje yra aukštųjų technologijų PTC šildymo įtaisas, kuris automatiškai padidina šilumą iki tam tikros temperatūros ir ją palaiko. Taip galėsite mėgautis pėdų sveikatinimosi malonumais ir komfortiška temperatūra. Ją galima įkaitinti nuo 40 °C iki 43 °C.

2. Vibracinis masažas: pėdų SPA apačioje yra šimtai masažinių stulpelių, kai jie suvibruoja, padėkite ant jų kojas, kad galėtumėte stimuliuotumėte pėdų akupunktūros taškus. Be to, vibracinis masažas taip pat gali skatinti kraujotaką, gerinti medžiagų apykaitą bei miego kokybę, šalinti nuovargį ir palaikyti gerą bendrą sveikatos būklę.

3. Oro burbulų poveikis: abiejose dugno pusėse yra stiprūs oro burbuliukai, sudaryti iš dviejų bangų, kurie gali masažuoti pėdas ir sumažinti nuovargį bei suminkštinti odą, kad būtų pasiektas pilnavertis gydomojo masažo poveikis.

4. Infraraudonųjų spindulių terapija: infraraudonųjų spindulių prietaisas gali stimuliuoti pėdas, suaktyvinti paviršinį odos sluoksnį ir skatinti kraujotaką.

5. Aromaterapija: į masažinę vonelę galite įlašinti visų rūšių eterinių aliejų lašų, kad patirtumėte visapusišką malonumą ir gaivinantį greitą nuovargio pašalinimą.

6. Sulankstomas korpuso dizainas: dėl sulankstomo korpuso funkcionalumo vonelė neužima daug vietos.

Prietaiso veikimas

Pirmiausia įpilkite į vonelę vandens iki reikiamo lygio ir įjunkite maitinimą. Naudokite tik 220-240V maitinimo šaltinį.

Paspauskite įjungimo mygtuką, indikatoriaus lemputė užsidega raudonai.

1. Pirmasis mygtukas - įjungimo mygtukas.

2. Antrasis mygtukas - vibracijos / burbulų / šildymo funkcijos mygtukas.

Įvertinimas:

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60Hz

Suvartojimas: 350W

Apsaugos klasė: II

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



■ Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdamas naudoti prekę, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, netaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinėms asmenims įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt