

# PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS ETiStileBlack

## NAUDOTOJO VADOVAS

### **Svarbi saugumo informacija**

Naudojant elektrinius prietaisus, rekomenduojame laikytis šioje skiltyje pateiktų saugumo nurodymų, kad nesusižeistumėte ir nenukrėstų elektros srovė.

**PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.**

- Nemerkite prietaiso į vandenį ir neleiskite, kad ant jo patektų vandens ar kitų skysčių. Nelaikykite įjungto ar išjungto prietaiso greta vonios, dušo ar kitų vandens talpyklų. Venkite drėgnų patalpų. Visuomet, baigę naudoti prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės, nes, ant džiovintuvo patekus vandeniui, prietaisas gali pradėti kelti grėsmę Jūsų sveikatai net ir tada, kai yra išjungtas. Laikykite prietaisą saugioje, sausoje vietoje toliau mažų vaikų.
- Vaikai (ne jaunesni nei 8-erių metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritejimo ir reikalingų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant. Vaikams draudžiama žaisti su džiovintuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrėti suaugusiųjų.
- Geriausia papildoma apsauga – tai Jūsų vonioje įrengtas liekamosios srovės įtaisas. Jis užtikrins, kad srovės stipris neperžengtų 30mA. Išsamesnės informacijos kreipkitės į elektriką.



**DĖMESIO!** Nenaudokite prietaiso greta vonių, dušo kabinų, kriauklių ar kitokių vandens talpyklų.

- Naudokite prietaisą tik plaukams džiovinti.
- Junkite prietaisą tik į tokį kintamosios srovės elektros lizdą, kurio srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojama srovės įtampa, nurodyta etiketėje.
- Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Tokiu atveju iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Kol prietaisas yra naujas, prietaiso viduje, greta variklio kolektoriaus, gali pasirodyti žiežirbų. Ilgiau panaudojus prietaisą, šis reiškinys turėtų išnykti. Tai nereiškia, kad prietaisas yra nesaugus naudoti.
- Niekada nenaudokite prietaiso, neprijungę galinio filtro.
- Prieš valydami ar taisydami prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Laikykite prietaiso pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie nesusižeistų.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis ar kojomis.
- Nenaudokite prietaiso basomis.
- Naudokite prietaisą tik pagal nurodytą paskirtį ir taip, kaip aprašyta instrukcijose. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedo, buvo nukritęs ant grindų arba jeigu pažeistas jo laidas. Prietaisui sugedus ar pradėjus prastai veikti, išjunkite prietaisą. Prietaisą taisyti turėtų tik įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistai, naudodami originalias atsargines dalis.
- Jei apgadintas prietaiso laidas, tuoj pat pakeiskite jį nauju įgaliotame techninės priežiūros centre.
- Norėdami nutraukti elektros tiekimą prietaisui, netraukite už prietaiso laido ar paties prietaiso. Traukite, laikydami už kištuko.
- Norėdami išjungti prietaisą iš rozetės, nenaudokite prietaiso laido kaip rankenėlės.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą.
- Laikykite maitinimo laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Įsitikinkite, kad padėtas saugoti laidas nėra susisukęs ar sulenktas.
- Naudodami srovės sklaidytuvo galvutę, niekada nenustatykite aukštos džiovintuvo temperatūros, nes kitaip prietaisas ar sklaidytuvo priedas gali perkaisti.
- Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų ir neleiskite, kad į jas kas nors įkristų.
- Nejunkite prietaiso ten, kur naudojami purškiami aerozoliai arba deguonis.
- Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis patikrintas radijo bangų metodu. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/EU ir mašinų direktyvą 2006/42/EC.
- Šiame prietaise įrengtas temperatūros saugiklis. Prietaisui perkaitus, jis automatiškai nutrauks kaitinimą, ir prietaisas pūs tik vėsų orą. Prietaisui atvėsus, kaitinimo elementas vėl automatiškai įsijungs.
- Nenuimkite galinio prietaiso filtro. Naudokite tik originalius gamintojo priedus. Neuždenkite galinio filtro ar priekinių grotelių. Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas prietaiso laidas ar kištukas. Tik tokiu būdu išvengsite elektros šoko grėsmės. Prietaisas neperkaiš, nesulūš vidinės jo detalės.

- Valykite galinį filtrą kas dvi dienas. Reguliariai tikrinkite, ar visos išorinės džiovituvo dalys yra nepažeistos.
- Nepalikite įjungto prietaiso padėto ant grindų ar kilimų, nes galite apgadinti šiuos paviršius.
- Gamintojas neatsako už žalą, patirtą prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal naudojimo instrukcijas.
- PRIETAISAS YRA PRITAIKYTAS KOMERCINIAM NAUDOJIMUI.
- PRIETAISO GARSUMO LYGIS – MAŽESNIS NEI 70 DB.

## **Išmetimas Europos Sąjungos šalyse**




■ Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Laikantis Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą reguliuojančių direktyvų, atsikratykite atitarnavusių prietaisų vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre. Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai.

## **Garantija**

1. 12 mėnesių prietaiso garantija pradeda galioti nuo prietaiso perdavimo naudotojui datos, kuri įrodoma, pateikus pirkimo čekį, sąskaitą-faktūrą, pristatymo lapelį ar pan.
2. Garantiniu laikotarpiu įvykę ir per tris savaites nuo jų atsiradimo raštu pranešti gedimai taisomi nemokamai, išskyrus atvejus, apibrėžtus 3 punkte. Prietaisas turi būti taisomas tik gamintojo įgaliotame klientų aptarnavimo centre.
3. Garantija negalioja, kai gedimai įvyksta prietaisą naudojant per ilgai ir per dažnai, netinkamai jį naudojant ir prižiūrint arba nesilaikant naudojimo instrukcijų nurodymų. Garantija taip pat negalioja tada, kai prietaisas nusidėvi įprastai jį naudojant, ir ilgainiui nusidėvinčioms detalėms.
4. Prietaisą pataisius, garantinis laikotarpis papildomai nepratęsiamas.
5. Garantinio taisymo metu pakeistos prietaiso dalys tampa gamintojo nuosavybe.
6. Jeigu į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą kreipiamasi ir taisymo prašoma be reikalo, iš pirkėjo gali būti pareikalauta susimokėti už specialistų darbą.
7. Garantijos sąlygos nepažeidžia pirkėjo teisių, galiojančių prekės įsigijimo šalyje.

## **Sudedamosios dalys**

1. ON/OFF oro srovės reguliavimo mygtukas. 0 = prietaisas išjungtas; 1 = vidutinis srovės stiprumas; 2 = stipri srovė.
2. Temperatūros valdiklis. • = žema temperatūra; 1 = vidutinė temperatūra; 3 = aukšta temperatūra.
3. Šalto oro srovės pūtimo mygtukas



**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Raudondvario pl.162, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090**

**Daugiau informacijos:**

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)