

OSOM

PROFESSIONAL

Plaukų tiesintuvas su tolimaisiais infraraudonaisiais spinduliais

OSOM897, OSOM897RG

Naudojimo instrukcija

Ypač švelni infraraudonųjų spindulių technologija leis akimirksniu transformuoti visų plaukų tipų tekstūrą ir išvaizdą. Ji sustiprina plaukų žvilgesį ir švelnumą, kartu drėkindama kiekvieną sruogą iš vidaus. Plaukai lieka apsaugoti viso formavimo metu.

Poliruotos titano kaitinimo plokštelės pašalina plaukų pasišiaušimą ir įsielektrinimą. Vienu prietaisu galite susikurti bangeles, garbanas ar ištiesinti plaukus, o rezultatas visada bus stulbinantis. Kaitinimo plokštelės turi unikalius, užapvalintus kraštus, todėl plaukų formavimo metu nepaliks jokių matomų linijų ar netolygumų.

NAUDOJIMAS

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką.

Automatiškai įsijungs žemiausias rekomenduojamas temperatūros režimas. Jei pa-geidaujate nustatyti aukštesnę nei 180°C temperatūrą, įjungę prietaisą iš karto paspauskite „+“ mygtuką. Po kelių sekundžių LED ekranėlyje užsidegs simboliai „LOC“. Tai reiškia, kad užrakto funkcija yra įjungta. Vadinasi, jūsų pasirinkta temperatūra nepasikeis net jei plaukų formavimo metu netyčia paspausite mygtuką.

Jei formavimo metu norėsite pakeisti temperatūros režimą arba išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką, esantį apatinėje tiesintuvo rankenos pusėje, iš karto po „+“ ir „-“ ženklais.

Šis veiksmas atrakins visus užraktus ir jūs galėsite lengvai pakeisti temperatūrą arba išjungti prietaisą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Temperatūros režimai iki 230°C

LED ekranėlis

Tolimųjų infraraudonųjų spindulių skleidžiama šiluma

Neigiamų jonų technologija

Automatinis išsijungimas po 1 valandos

DĖMESIO

Tiesinkite tik švarius ir visiškai sausus plaukus.

Patikrinkite, ar ant grindų arba kitų paviršių, esančių greta elektros lizdo ir plaukų tiesintuvo, nėra vandens.

Jei kištukas lengvai nelenda į elektros lizdą, nenaudokite didelės jėgos. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку.

Baigę formuoti plaukus, išjunkite tiesintuvą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir padėkite prietaisą ant karščiui atsparaus paviršiaus. Kai jis visiškai atvės, galėsite padėti jį į jo laikymo vietą. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros, ir nepalikite kištuko elektros lizde.

Prietaisas automatiškai išsijungia po valandos naudojimo. Tai užtikrina jūsų saugumą.

Jei prietaisas įkristų į bet kokį skystį, jokiomis aplinkybėmis nebandykite jo iš ten ištraukti.

Tiesinimo plokštelės įkaista ir gali nudeginti odą. Naudojimo metu nelieskite tiesinimo plokštelių. Leiskite prietaisui atvėsti tiek laiko, kiek prireiks.

Jei vis dėlto nusideginote, nutraukite plaukų formavimą ir pasirūpinkite žaizdele.

Nedėkite prietaiso greta degių paviršių, karščiui jautrių vietų ar ant plastiko.

Jei turite kažkur padėti prietaisą, darykite tai ant karščiui atsparių paviršių.

DĖMESIO! Galimas kaitimas/šilimas tiesintuvo korpuso išorinėje dalyje. Kaitimo/šilimo stiprumas priklauso nuo tiesintuvo modelio.

GARANTIJA

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.

Informaciją apie garantinį laikotarpį ir sąlygas rasite atskirame garantiniame lapelyje.

Garantija netaikoma tais atvejais, kai gedimai atsiranda dėl netinkamo naudojimo, nepriežiūros ar natūralaus dėvėjimosi, taip pat jei prietaisas buvo ardytas ar taisytas pačių naudotojų.

Nepamirškite išsaugoti pirkimo čekio ir originalios prietaiso pakuotės.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: 8 649 40000
www.krinona.lt

OSOM
PROFESSIONAL

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais:  12  24

Pardavėjas, pardavėjo parašas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašėlėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofros, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.