

PLAUKŲ TIESINTUVAS OSOM Professional

OSOMV11ST

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir jas išsaugoti tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite nuo vandens.

Saugumo įspėjimai:

1. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens.
2. Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar prausdamiesi po dušu.
ĮSPĖJIMAS: nesinaudokite šiuo prietaisu greta vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu. Neplaukite prietaiso ir nepadarykite į vandenį ar kitus skysčius.
3. Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant jį atjunkite iš el. tinklo. Nelieskite vandens.
4. Prietaisą gali naudoti asmenys su fizine, psichine, jutimine negalia ar patirties trūkumu tik, jei jie yra prižiūrimi išmanančio žmogaus ir instruktuoti apie galimus pavojus.
5. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas yra naudojamas netoliese.
6. Visuomet išjunkite prietaisą po naudojimo ir ištraukite jungtuką iš el. tinklo.
7. Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į servisą.
8. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių.
9. Nevyniokite, nelankstykite ir nesukite maitinimo laido aplink prietaisą. Laikykite laidą toliau nuo karštų paviršių.
10. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
11. Prietaisas naudojamas įkaista. Nelieskite kaitinimo plokštelių jokiais kūno dalimis, kol plokštelės visiškai neatvėso.
12. Nenaudokite prietaiso apsimiegoję, būdami apsvaigę nuo alkoholio ar vaistų.
13. Nedėkite įkaitusio prietaiso ant jokių paviršių, kol prietaisas yra naudojamas ir įjungtas į el. tinklą.

DĖMESIO! Galimas kaitimas tiesintuvo korpuso išorinėje dalyje. Kaitimo stiprumas priklauso nuo tiesintuvo modelio.

Naudojimas:

1. Įkiškite plaukų tiesintuvo kištuką į elektros tinklą. Įjungimo/išjungimo mygtukas švies raudonai.
2. Ilgiau nei 2 sekundes spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ant prietaiso, kad įjungtumėte. Mygtukas pradės šviesti mėlynai ir įsižiėbs paskutinės nustatytos temperatūros parinktis.
3. Norėdami pakeisti esamą temperatūros parinktį, trumpai spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
4. Palaukite, kol kaitinimo plokštelės pilnai įkais. Pasiekus nustatytą temperatūrą, ji išliks viso naudojimo metu.
PASTABA: priartinus prietaiso žnyplės vieną prie kitos įsijungs vibracijos funkcija. Žnyplės atleidus vibracija išsijungs. Vibraciją galima visiškai išjungti palaikius įjungimo/išjungimo mygtuką apie 3 s.
5. Baigus tiesinimą prietaisą išjunkite palaikydami įjungimo/išjungimo mygtuką 7–8 s. ištraukite kištuką iš el. tinklo.
6. Leiskite prietaisui pilnai atvėsti. Tik tuomet galite jį padėti laikymui. Užmaukite karščiui atsparų apsauginį dėklą.
PASTABA: nenaudojamas prietaisas išsijungs po 30 min.

DĖMESIO – KARŠTIS! Nelieskite kaitinimo plokštelių ir jokių vidinių žnyplių paviršių naudojimo metu ir kol prietaisas pilnai neatvėso. Nesuspaukite pernelyg stipriai plaukų žnyplėmis, nes tai gali juos pažeisti. Nenaudokite prietaiso su ilgalaikio poveikio cheminėmis priemonėmis, nes tai gali negrįžtamai pažeisti plaukus ir odą.

DĖMESIO: galimas kaitimas (šilimas) prietaiso korpuso išorinėje dalyje. Kaitimo (šilimo) stiprumas priklauso nuo prietaiso modelio.

Plaukų formavimo patarimai:

Šis prietaisas puikiai tinka visų tipų plaukams tiesinti. Juo galite tiesinti tiek normalius, tiek šiurkščius, storus, tiek ir plonus, dažytus ar pažeistus plaukus. Dažytiems ir pažeistiems plaukams naudokite žemesnę temperatūrą.

Plaukų paruošimas:

1. Visuomet įsitikinkite, kad prieš tiesinimą jūsų plaukai yra visiškai sausi.
2. Iššukuokite plaukus.

3. Atskirkite plaukų sruogą, kurią tiesinsite o kitus plaukus susekite.

Plaukų tiesinimas:

1. Tiesinkite 2,5–5 cm pločio plaukų sruogas.
2. Suspauskite plaukų sruogą žnyplėmis apie 2–3 cm nuo galvos odos.
3. Lėtai traukite žnyples plaukų sruoga iki galiukų.
4. Po naudojimo, leiskite plaukams visiškai atvėsti.

PATARIMAS: kuo aukštesnė temperatūra pasirenkama, tuo trumpesnis bus tiesinimo laikas. Tačiau rinkitės temperatūrą pagal plaukų tipą, silpnesniems, trapiems ir pažeistiems plaukams nenaudokite aukščiausių temperatūros parinkčių.

Specifikacijos:

- Įtampa: 120–240 V.
- Dažnis: 50/60 Hz.
- Galia: 40 W.
- Laidas: 2,6 m ilgio, besisukantis 360°.
- Plokštelių matmenys: 95 x 25 mm.
- Prietaiso matmenys: 285 x 40 x 30 mm.
- Temperatūros diapazonas: 180°C–230°C.
- Miego režimas: 5 min. nenaudojant.
- Automatinis išsijungimas: 30 min. nenaudojant.

Apie „Osom Pro“ Youtube:



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, prilygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekę naudodami ieškokite Youtube.com nurodymais prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinėms asmenims įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, priekų priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt