

IŠMANUSIS BELAIDIS GRILIO TERMOMETRAS ZYLE

CXL001, CXL002

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- * Temperatūros atvaizdavimas nuo 40 °C iki 100 °C laipsnių.
(Nuo 40 °F iki 212 °F laipsnių)
- * Didžiausia leistina orkaitės temperatūra – iki 572 °F laipsnių.
- * „Bluetooth“ versija – 5.2.
- * Atsparumas vandeniui – IP67.
- * Ryšio aprėptis ruošiant maistą atviroje erdvėje – 50 metrų (165 pėdų).
- * Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė – 20 minučių.
- * Akumuliatoriaus veikimo trukmė – 6 valandos.
- * Palaikomų įrenginių skaičius – mobilioji programėlė išmaniesiems įrenginiams palaiko 6 skirtingus įrenginius vienu metu.

ĮSPĖJIMAS

1. Patikrinkite, ar maisto termometras įstatytas iki nurodytos saugios žymos. Neįkišus termometro iki saugios žymos, gresia minėto termometro pažeidimo pavojus orkaitei įkaitus iki itin aukštos temperatūros.



2. Uždarius grilio dangtį, perduodamo „Bluetooth“ ryšio aprėptis sumažėja. „Bluetooth“ ryšio perdavimo atstumas – atverto grilio dangčio iki 50 metrų (165 pėdų). Užvėrto grilio dangčio – iki 6 metrų (20 pėdų).



3. Naudoti maisto termometrą mikrobangų krosnelėje – draudžiama.

Mikrobangų krosnelė



4. Įvynioti maisto termometrą į kepimo foliją – draudžiama.



5. Maisto ruošimo metu, termometras įkaista iki itin aukštos temperatūros ir išlieka įkaitęs tam tikrą laiką užbaigus ruošti minėtą maistą. Liesti maisto termometrą plikomis rankomis **DRAUDŽIAMA.**



Atsisiųskite išmaniają programėlę mobiliesiems įrenginiams

Apple *APP Store* arba *Google play* paieškos laukelyje įveskite „Aircooking“ arba nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą.



ATSISIŪSTI IŠMANIĄJĄ PROGRAMĖLĘ MOBILIESIEMS ĮRENGINIAM

Būtina programinė įranga – IOS 10.0 arba naujesnė, ANDROID 5.0 arba naujesnė.

PASTABA

Išmanioji programėlė mobiliesiems nerenka ir neišsaugo jūsų asmeninių duomenų debesijos serveryje.

Naudojimo nuorodos



Akumulatoriaus įkrovimo nuorodos

Kraukite prietaiso akumuliatorių 20 minučių prieš kiekvieną maisto ruošimą.

1. Įstatykite maisto termometrą į įkroviklį.
2. Įstatykite USB laidą į įkroviklio lizdą.
3. Kraukite prietaiso akumuliatorių 20 minučių.

Dėmesio



- Žaliai šviečiantis indikatorius nurodo visiškai įkrautą akumuliatorių.
- Raudonai šviečiantis indikatorius nurodo įkraunamą akumuliatorių.
- Akumuliatoriaus įkrovimo metu, Bluetooth ryšio siųstuvai ir maisto termometras išjungiami – automatiškai.
- Jei praėjus 20 minučių, akumuliatoriaus indikatorius šviečia raudona spalva, ištraukite maisto termometrą iš įkroviklio ir įstatykite minėtą termometrą atgal. Indikatorius ims šviesti žalia šviesa.


1) Įgalinkite Bluetooth ryšio funkciją savo išmaniajame įrenginyje (IOS prietaisams). Android prietaisams būtina įgalinti „Bluetooth“ ryšio ir GPS ryšio funkcijas.



2) Išimkite maisto termometrą iš įkroviklio ir paleiskite išmaniają programėlę. Prietaisas susiejamas su išmaniaja programėle - automatiškai.



Maisto ruošimo parinktys



1. Paspauskite: „Pasirinkti meniu“



2. Pasirinkite norimą ruošti maistą.




3. Pasirinkite norimą temperatūrą.



4. Baigta

Norimos temperatūros keitimo nuorodos




Paspauskite: „Pridėti naują“



Pasirinkite norimą temperatūrą.

Nustatymų parinktys



1. Įjungti arba išjungti automatinę prietaiso susiejimo funkciją.
2. Pasirinkti atvaizduojamus temperatūros vienetus (F°, C°).
3. Įjungti arba išjungti garsinius įspėjimus ir vibracijos funkciją.
4. Leisti naudoti „Bluetooth“ ryšio ir vietovės nustatymo funkcijas.
5. Pasirinkti kalbą.
6. Apie mus.

Gamintojo garantija

Šiam prietaisui suteikiama 12 mėnesių trunkanti gamintojo garantija.

Klientų aptarnavimo skyrius

Prireikus papildomos informacijos ar pagalbos, nedvejokite ir kreipkitės į UAB „Krinona“ klientų aptarnavimo centrą. Mes padėsime išspręsti jūsų problemas bei atsakysime į visus jums iškilusius klausimus.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Apie „Zyle“ Youtube:



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 _____ mėn. _____ d. Kaina _____

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48 _____ Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn. _____ Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniuose tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinė asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechaniška pažeidimai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, goframs, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt