

Programėlės naudojimo gidas


Parsiųskite šią programėlę nuskenavę QR kodą arba ieškokite programėlės „Smart Life“ programėlių parduotuvėse.

Įsitikinkite, kad savo telefonu esate prisijungę prie 2,4 Ghz tinklo..

Mobile APP Download



1 Atidarykite programėlę „Smart life“, kad prisijungtumėte, po to spustelėkite „App Device“.




2 Spustelėkite „Small Home Appliance“.




3 Spustelėkite „Robot Vacuum (Wi-Fi)“.




4 Pasirinkite 2,4 Ghz Wi-Fi tinklą, įveskite slaptažodį ir spustelėkite „Next“.




- 5** **AP režimas:** Nuspaudę 6 sekundes palaikykite automatinio įkrovimo mygtuką kol iš roboto du kartus pasigirs „Ding Dong“ garsinis signalas ir balso priminimas „Start AP Mode“. Kai įjungimo mygtukas ima mirksėti žaliai, įrenginys yra AP režime.




- 6** Išgirdę balso priminimą, spustelėkite „Next“, kai įjungimo mygtukas ims mirksėti lėtai.




- 7** Pasirinkite „AP mode“.




- 8** Norėdami telefonu prijungti prie siurblio prieigos taško, pasirinkite prieigos tašką pavadinimu „SmartLife“, kad prisijungtumėte prie tinklo.




- 9** Kai prisijungsite prie prieigos taško „SmartLife“, grįžkite į programėlę, kad prisijungtumėte prie įrenginio. Įsitinkinkite, kad įjungimo mygtukas mirksi sparčiai ir, kad jungiatės prie 2,4 Ghz tinklo (pastaba: siurblys negali prisijungti prie 5 Ghz tinklo). Siurbliui prisijungti prie tinklo gali prireikti daugiau kaip 10 sekundžių, prisijungimo greitis priklauso nuo tinklo signalo stiprumo. Siurbliui sėkmingai prisijungus prie tinklo, atsiras tokia valdymo sąsaja. (Pastaba: jei nepavyko nustatyti AP režimo, pabandykite EZ režimą.)




- 10** Spustelėkite „Robot vacuum“, kad įeitumėte į žemiau pavaizduotą sąsają;



- 11** Įrenginio pašalinimas: paspaudę palaikykite įrenginio ID ir spustelėkite „Remove device“, kad pašalintumėte įrenginį (prireikus vėl prijungti įrenginį, pakartokite aukščiau aprašytą procedūrą);




- 12** Suplanuoto valymo nustatymas: atidarykite pagrindinį programėlės langą - „Settings“ - „Timer“ - „Add to“ - Nustatykite laiką – Spustelėkite „Save“.




13 Smart clean

Spustelėkite šį mygtuką, kad automatiškai sukurtumėte naują plotą valymui ir robotas efektyviai išvalys šį plotą. Kai valymas bus baigtas, robotas automatiškai grįš į krovimo stotelę įkrovimui.




14 Area clean

Spustelėjus šį mygtuką, robotas išvalys nurodytą jūsų nustatytą fiksuoto dydžio plotą. Galima nustatyti vieną ar daugiau plotų nustatyto regiono valymui.




15 Zone clean

Pirmiausia programėlėje nustatykite valymo plotą ir programoje bus rodomas nurodyto ploto žemėlapis. Kai tik paliesite nurodytas zonas žemėlapyje ir spustelėsite „išsaugoti“, robotas automatiškai pajudės į valymui nurodytą zoną.




16 Room clean

Programėlėje spustelėkite „Room clean“ ir „Add area“, ekrane atsiras matomas virtualus laukelis. Perkelkite laukelį į valymui skirtą sritį, spustelėkite „Start“ ir robotas pajudės į sritį, skirtą valymui.



17 No-go zone/Virtual wall

Programėlėje galima nustatyti draudžiamą zoną, galima nustatyti vieną ar kelias draudžiamas zonas. Dulkių siurblys-robotas nevalys nustatytų draudžiamų zonų, valys visas kitas zonas.



18 Y-MOPPING

Įstatykite vandens talpą, tada programėlės nustatymų puslapyje įjunkite Y-MOPPING mygtuką. Spustelėkite „Smart clean“, robotas pradės šluostyti grindis Y formos judesiais.

