ELEKTRINIS PASPIRTUKAS BEASTER SCOOTER

BS54ST

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Sudedamosios dalys:

1. Rankenos.
2. Ekranėlis.
3. Sulenkimo vieta.
4. Trišakis.
5. Rankiniai stabdžiai.
6. Signalo mygtukas.
7. Viršutinis užraktas.
8. Vairo rėmas.
9. Apatinis užraktas.
10. Sulenkimo svirtelė.
11. Sulenkimo mechanizmas 1.
12. Priekiniai žibintai.
13. Sulenkimo mechanizmas 2.
14. Priekinis ratas.
15. Priekiniai stabdžiai.
16. Priekiniai amortizatoriai.
17. Neslidus pagrindas.
18. Baterijų vieta.
19. Galiniai amortizatoriai.
20. Variklis.
21. Stabdžių apsauga.
22. Galiniai stabdžiai.
23. Galiniai žibintai.
24. Purvasaugis.

2. Svarbūs saugumo perspėjimai:

1. Laikykitės saugumo perspėjimų, nurodytų šiose instrukcijose. Naudokite prietaisą, laikydamiesi galiojančių eismo taisyklių ir ypač atsargiai naudokite prietaisą viešose vietose, kur yra žmonių, visuomet juos praleiskite.
2. Prietaiso nerekomenduojama naudoti vaikams iki 14 metų amžiaus.
3. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso priežiūros ir valymo.
4. Nenaudokite kitų modelių ir gamintojų įkroviklių ir baterijų. Nemėginkite baterijos išiminėti, liesti ar išardyti. Nelieskite baterijos su metaliniais daiktais.
5. Atitarnavusi baterija turi būti išmesta į spec. tam skirtą atliekų konteinerį. Nemeskite baterijos į aplinką ir į ugnį.
6. Pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno prietaiso naudojimo. Tai prailgins jos tarnavimo laiką.
7. **SVARBU:** Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui.
8. Naudodami prietaisą, visuomet dėvėkite galvos, alkūnių, kelių ir kt. apsaugas.
9. Važiuokite paspirtuku tik po vieną. Nevežkite kitų asmenų.
10. Prietaiso negali naudoti apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar kitų medžiagų žmonės.
11. **SVARBU: Nenaudokite prietaiso per lietų. Neplaukite prietaiso su vandens srove.**
12. Sulėtinkite važiuodami nuokalne.
13. Įkraudami visuomet pirma sujunkite paspirtuką su maitinimo laidu, o tik po to įjunkite įkroviklį į el. lizdą.

ATSARGIAI! Jeigu elektrinio paspirtuko įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik medinius arba plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn.
DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.

3. Valdymas:



DĖMESIO: laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.
DĖMESIO: važiuodami paspirtuku dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

- **Stabdžiai.** Kuo stipriau spausite stabdžių svirtelę, tuo stabdymo jėga bus didesnė. Išbandykite stabdžius ant lygaus, sauso paviršiaus.



- **Ekranėlis:**
  Ekranėlyje matysite greitį, baterijos įkrovą ir nuvažiuotą atstumą.

1. **„M“ – Įjungimo/išjungimo mygtukas.** Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 1 s. Prietaisas įsijungs. Norėdami išjungti, palaikykite „M“ ilgiau nei 1 s.
2. **„M“ – parametro rodymas.** Trumpai paspauskite mygtuką įjungtam prietaisui, kad pakeistumėte rodomą nuvažiuoto kelio parametrą ODO/TRIP arba baterijos įtampą.
3. **„+“ – pavarų pasirinkimo mygtukas (aukštyn)/šviesos.** Paspauskite trumpai, kad padidintumėte pavarą. Paspauskite ir palaikykite 3 s., kad įjungtumėte/išjungtumėte šviesas.
4. **„-“ – pavarų pasirinkimo mygtukas (žemyn).** Paspauskite trumpai, kad sumažintumėte pavarą.
   PAAIŠKINIMAS: yra trys pavaros: 1. EKO režimo pavara pradedantiesiems; 2. Vidutinė; 3. Didžiausio greičio pavara.
5. **„+ -“ – nustatymų keitimas.** Paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus kartu, kad aktyvuotumėte nustatymų keitimo parinktį. Trumpai paspauskite „M“, kad perjungtumėte norimą parametrą. Su „+“ arba „-“ didinkite/mažinkite parametrų reikšmes, kurios išsaugomos automatiškai. Paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus kartu, kad išjungtumėte nustatymų keitimo parinktį. Palaukite 10 s., kad užfiksuotumėte nustatymų keitimą.

4. Sulankstymas:

Baigus važiuoti, paspirtuką galima sulenkti, kad užimtų mažiau vietos ir būtų patogiau transportuoti.

Sulenkimas:

1. Atlaisvinkite viršutinį užraktą ir paspauskite trišakį, kaip parodyta.

2. Atlaisvinkite ir lenkite rankenas per sulenkimo vietas žemyn.



3. Paspauskite sulenkimo svirtelę ir lenkite vairą žemyn, rodyklės nurodyta kryptimi.

Atlenkimas:
Atlikite veiksmus priešinga tvarka.

5. Perspėjimai:



Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuoti. Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Prietaisą vienu metu turėtų naudoti ne daugiau kaip vienas žmogus.



Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudoti prietaiso.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg.

Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam tikrus vaistus.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos, naudodami prietaisą.



Būkite ypač atidūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar šlapias, taip pat sutemus.

Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų būti degių ar sprogių medžiagų, skysčių ar dulkių.



Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo.

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis.

Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko.

Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždarose patalpose.



Rinkitės saugų greitį, kai važiuojate nuo kalno. Jei važiuojate dideliu greičiu, naudokite stabdžius.

Stenkitės ratukais nekliudyti pašalinių daiktų.

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės vietinių teisės normų reikalavimais.

Nevažiuokite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais.

Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję tik vieną koją.

Nevažiuokite per balas ir kitus šlapius paviršius.

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.

Nevažiuokite greitai šaligatvio krašteliu ar per greičio ribojimo kalnelius.



Nelieskite variklio, baigę važiuoti, nes galite nusideginti.

6. Įkrovimas:

Norėdami paspirtuką įkrauti, pirmiausia įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. Rekomenduojama prieš pirmąjį kartą naudojant paspirtuką įkrauti 6–8 val. Taip pat rekomenduojama krauti prietaisą po kiekvieno naudojimo ir prieš ilgalaikį laikymą ruošiantis nenaudoti.

1. Prieš pirmąjį naudojimą būtina prietaisą įkrauti pilnai.
2. Po kiekvieno naudojimo iškart kraukite prietaisą.
3. Raudona įkroviklio lemputė reiškia, kad prietaisas kraunamas. Žalia lemputė, kad įkrovimas yra baigtas.
4. Prietaisui pilnai įsikrovus, atjunkite įkroviklį.
5. Kraukite prieš kiekvieną ilgalaikį laikymą. Būtina krauti kartą per 30 d., jei prietaisas nenaudojamas.
6. Įkrovimo laikas yra 6–8 val. arba, kol kroviklio lemputė pradeda šviesti žaliai
7. Nekraukite ilgiau nei 12 val.
8. Išjunkite, kai prietaisas nenaudojamas.

   DĖMESIO: venkite visiško baterijos iškrovimo, nes tai gali ją pažeisti.

   DĖMESIO: įkraunant bateriją nepalikti prietaiso be priežiūros (ypač naktį). Lyjant lietui prietaiso nekraukite lauke.

7. Saugumo taisyklės:

1. Pardavėjas neatsako už žalą, patirtą netinkamai ir ne pagal instrukcijas naudojant prietaisą, nesilaikant eismo taisyklių.
2. Naudokite prietaisą, laikydamiesi naudojimo vietoje galiojančių eismo taisyklių. Vairuokite pagarbiai ir atkreipkite dėmesį į aplink esančias kliūtis bei pėsčiuosius, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
3. Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaiso padangos yra nepažeistos, o visos prietaiso dalys tinkamai surinktos.
4. Nenaudokite prietaiso taip, kad sužalotumėte kitus asmenis ar apgadintumėte nuosavybę.
5. Nemodifikuokite prietaiso, nes gali suprastėti jo veikimas ar pakisti struktūrinės savybės, taip padidėjant grėsmei susižeisti.
6. Nevažiuokite paspirtuku eisme, taip pat drėgnu, apledėjusiu, slidžiu keliu, bekele, per nelygumus ar kliūtis.
7. **SVARBU: Neplaukite prietaiso su vandens srove. Nenaudokite prietaiso per lietų.**
8. Prietaiso nerekomenduojama naudoti asmenims su regos, koordinacijos, reakcijos ir kitais sveikatos sutrikimais.
9. Vaikai be suaugusiųjų negali naudotis šiuo prietaisu.
10. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso priežiūros ir valymo.
11. **SVARBU: Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui.**
12. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų negali naudotis šiuo prietaisu.
13. Įkraudami visuomet pirma sujunkite paspirtuką su maitinimo laidu, o tik po to įjunkite įkroviklį į el. lizdą.
14. Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite prietaisą, kad įsitikintumėte, jog jis nėra pažeistas.
15. Atsiradus bet kokiam prietaiso ar jo dalių pažeidimui, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į servisą.

8. Priežiūra ir laikymas:

1. Norėdami nuvalyti dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę.
2. Nenaudokite valymui alkoholio, stiprių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
3. Neplaukite ir nepurkškite prietaiso vandeniu.
4. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje. Nepalikite ilgesniam laikui lauke. Taip pat venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

   Baterijų priežiūra:

1. Nenaudokite kitų gamintojų baterijų. Naudokite tik originalų įkroviklį.
2. Nelieskite baterijų kontaktų, neardykite jų. Nemeskite baterijų į ugnį.
3. Neišmeskite atitarnavusios baterijos į bendrą šiukšlių konteinerį. Išmeskite tik į specialius konteinerius.
4. Nenaudokite baterijos itin aukštoje temperatūroje virš +50°C ir žemiau -20°C.
5. Baterijos veikimas bus efektyviausias kambario temperatūroje, o mažės temperatūrai krentant žemiau 0°C.

   DĖMESIO: nelaikykite paspirtuko ilgą laiką saulėkaitoje, nes gali sutrikti ekranėlio veikimas. Tokiu atveju, perneškite paspirtuką į šešėlį ir ekranėlis vėl veiks.

9. Pagrindiniai techniniai parametrai:

Maksimalus greitis	35–40 km/val.
Maksimalus atstumas	48–50 km
Bendras galingumas	500 W
Įkrovimo laikas	6–8 val.
Baterija	48 V, 13 Ah
Svoris	16 kg
Maksimali apkrova	120 kg
Stabdžiai	Diskiniai
Padangos	20,3 cm (8 coliai)

10. Garantija:

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietų, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

GARANTINIAI TERMINAI: paspirtukui taikoma 24 mėn. garantija, baterijai – 6 mėn. garantija.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas .....

Modelis .....

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) .....

Pardavimo data: 20 .... mėn. ..... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

..... Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

..... Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt