



VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS BH830KS

Naudojimo instrukcijos

SPECIFIKACIJOS

- Itin tikslus sensorius
- Mažiausias / didžiausias svoris: 2 g / 5000 g
- Tikslumas: 1 g
- Elementai: trys AAA tipo elementai
- LCD ekranas
- Matavimo vienetai: kg / g / oz / lb
- Taros išskaičiavimo funkcija
- Automatinis išsijungimas
- Perspėjimas apie išsikraunančius elementus
- Laikymo temperatūra: 5° C – 60° C


NAUDOJIMAS

- Išpakuokite prietaisą ir į elementų skyrių įdėkite naujus elementus.
- Svarstyklės padėkite ant stabilaus plokščio paviršiaus.

Svėrimas

- Paspauskite On/Off/Tare mygtuką. Prietaisas įsijungs. Ekrane pasirodys „0“.
- Ant svarstyklių padėkite indą. Ekrane pasirodys jo svoris.
- Paspauskite Tare mygtuką. Ekrane bus rodomas „0“. Į indą sudėkite sveriamus produktus. Ekrane bus rodomas produktų svoris.
- Paspauskite On/Off mygtuką ir išjungsite prietaisą.

Klaidų rodymas

- Kai ekrane pasirodys toks paveikslas , pakeiskite elementus.
- Jei ant svarstyklių uždedamas pernelyg didelis svoris, ekrane pasirodys žinutė „EEEE“.

Elementai

- Naudokite tris AAA elementus.
- Atidarykite ant prietaiso apatinės dalies esantį dangtelį ir įdėkite elementus. Atsižvelkite į elementų poliškumą.
- Uždarykite dangtelį.

PATARIMAI

- Prietaisą laikykite ant švaraus ir plokščio paviršiaus.
- Maksimalus svoris ant svarstyklių yra 5000 g.
- Kad užtikrintumėte gerą ir ilgą prietaiso tarnavimo laiką, nelaikykite jo drėgnoje, karštoje ir šaltoje vietoje.
- Šis prietaisas priklauso didelio tikslumo elektroninių prietaisų klasei. Nespauskite jo iš viršaus ir nemėtykite, nes prietaisas yra lengvai pažeidžiamas.

- Prietaiso paviršių valykite minkšta šluoste. Nenaudokite jokių cheminių valymo priemonių. Saugokite jį nuo vandens.
- Prietaisas skirtas mažiems ir lengviems daiktams sverti. Nenaudokite jo prekyboje.
- Jei rezultatas nėra tikslus, patikrinkite, ar elementai gerai prigludę prie kontaktinės srities. Pakeiskite elementus.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt