

# Sterilizavimo UV spinduliais prietaisas

## Naudojimo instrukcija

### Modelis: SD-75

Sterilizavimo ultravioletiniais spinduliais prietaisas tinka puodelių, žirklių, šepėčių ir plastmasinių manikiūro bei pedikiūro įrankių dezinfekavimui. Sterilizavimo prietaise laikomi įrankiai išlieka sterilūs. Šis prietaisas naudojamas grožio salonuose, kirpyklose, manikiūro ir tatuiravimo salonuose.

### Produkto charakteristikos:

1. Didelės talpos, į dvi dalis padalinta ertmė. Ištraukiamas ir įstumiamas stalčiukas yra lengvai naudojamas.
2. Automatiškai sterilizuoja, kai tik stalčiukas uždaromas. Kai stalčiukas ištraukiamas, prietaisas automatiškai išsijungia.

### Techniniai parametrai:

Galingumas: 25W

Elektros įtampa: AC220-240V/50Hz  
AC110-120V/60Hz

Išmatavimai: 41.5 x 25 x 35.5 CM

Veikimo metodas: įrankiai sterilizuojami UV šviesa.

### Naudojimo būdas:

1. Prietaisą pastatykite ant stabilaus, šviesai nejautraus stalo.
2. Atidarykite stalčiuką ir sudėkite įrankius. Tuomet uždarykite stalčiuką.
3. Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą, įjunkite įjungimo mygtuką. Prietaisas pradės veikti.
4. Visų įrankių sterilizavimui pakanka 30 minučių.

### Prietaiso priežiūra:

1. Po naudojimo, prašome išvalyti vidinę prietaiso talpą.
2. Prietaisą visuomet laikykite sausoje patalpoje.
3. Jei prietaisas veikia neįprastai, prašome jį pristatyti profesionalams apžiūrai ir taisymui.

### Pastabos:

1. Nekiškite prietaiso kištuko į elektros lizdą, prieš tai neįsitikinę, kad jų elektros įtampa sutampa.
2. Neleiskite vaikams liesti veikiančio prietaiso.
3. Pabaigus dezinfekavimą, prietaisą būtina išjungti.
4. Prietaisą valyti galima tuomet, kai jo kištukas ištrauktas iš elektros lizdo, o pats prietaisas yra atvėšęs.
5. Prietaisas nėra skirtas dezinfekavimo skysčių naudojimui.