

# Babyliss PRO Tourmaline Pulse plaukų džiovintuvas (gaubtas) su infraraudonaisiais spinduliais MOD. BAB6155

## NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

**Kompaktiškas, patogus naudojimui, puikiai tinka naudoti namuose, norintiems išgauti tokius rezultatus kaip kirpykloje.**

**Skleidžiami infraraudonieji spinduliai džiovinimo metu, puikiai tinka plaukų dažymo procedūroms, cheminiam plaukų formavimui, suteikdami natūralų plaukų džiovinimą. Šis plaukų džiovintuvas puikiai tinka banguotų plaukų formavimui, kurie sunkiai formuojami įprastiniais džiovintuvais, suteikia plaukams purumo, padidina plaukų apimtį.**

### SPECIFIKACIJOS

1. Galia 1800W
2. 2 oro pūtimo greičiai
3. Infraraudonųjų spindulių įjungimo/išjungimo mygtukas
4. Keramikos-turmalino technologija
5. Nuimamas galinis filtras
6. Pakabinimo kilpa
7. Laidas 2.7 m

### Naudojimas:

- **Ijunkite prietaisą į maitinimo tinklą**
- **Ijunkite arba išjunkite skleidžiamų infraraudonųjų spindulių mygtuką**
- **Pasirinkite vieną iš dviejų numatytų oro išpūtimo greičių (lėtas /greitas)**
- **Plaukų formavimo metu, pradžioje, rekomenduojama naudoti greičiausią oro išpūtimo srautą ir infraraudonuosius spindulius**
- **Plaukų formavimo pabaigoje, kai plaukai šiek tiek pradžiuvę, galite išjungti infraraudonuosius spindulius ir sumažinkite oro išpūtimo greitį. Taip pasieksite geriausių rezultatų, išsaugosite natūralų plaukų žvilgesį ir formą.**

**Dėmesio: infraraudonieji spinduliai duoda sklidimą tuoj pat, kai įjungiate tam skirtą mygtuką, tačiau greičiausio oro srauto kaitinimo elementas pasiekia didžiausią kaitrą šiek tiek vėliau. Todėl paspaudus didžiausio oro srauto mygtuką, kaitra pasijaus vėliau. Nesijaudinkite, tai normalu.**

**Nerekomenduojama liesti rankomis priekinio džiovinimo gaubto, įkaitęs jis gali nudeginti. Baigus džiovinti, leiskite prietaisui atvėsti, o tada sudėkite.**

### SAUGUMO INSTRUKCIJOS.

- Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.

- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Naudojimo metu, prietaiso galinėje pusėje, ant filtro gali būti prisirinkę dulkių, plaukų, todėl tam reikalinga papildoma priežiūra. Reguliariai valykite galinį filtrą, taip prailginsite prietaiso naudojimo laiką:

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo bei atvėsęs.
  - Nuimkite galinį filtrą ir kruopščiai išvalykite jį su šepetėliu nuo susikaupusių nešvarumų ir plaukų.
  - Uždėkite galinį filtrą atgal į jo vietą ir užfiksuokite.
- Profilaktiškam prietaiso išvalymui galite kreiptis į prekės aptarnavimo centrą.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 201034**