

Babyliss PRO KOMPRESSOR 1900S plaukų džiovintuvas mod. BAB 6603E

PRO KOMPRESSOR 1900S – tai aukščiausios kokybės produktas, sukurtas profesionaliam naudojimui, pasižymintis ypatingai greitu plaukų išdžiovinimu, nes jame įmontuotas padidintas oro išpūtimas, net 25%. Šis prietaisas lengvas ir patogus darbui.

SPECIFIKACIJOS

1. Galia 1900W/230V;
2. 4 temperatūros/ 2 greičio nustatymai;
3. Mygtukas šalto oro pūtimui;
4. Kompresorius, didinantis oro išpūtimą 25%;
5. 2 koncentratoriniai snapeliai (plotis 7 ir 9mm, aukštis 6mm) su sistema Over Air;
6. Labai ilgas maitinimo laidas;
7. Pakabinimo kilpa;
8. Nuimamas galinis oro filtras;
9. Patogi rankena;

SVARBU! Šis plaukų džiovintuvas turi apsauginį termostatą. Perkaitimo atveju, prietaisas išsijungia automatiškai. Po keleto minučių jis vėl pradės veikti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Reguliariai valykite galinį filtrą, taip prailginsite prietaiso naudojimo laiką.
- Įsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo bei atvėšęs.
- Nuimkite galinį filtrą ir kruopščiai išvalykite jį su šepetėliu.
- Uždėkite galinį filtrą atgal į jo vietą ir užfiksuokite.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS.

- Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
- Nejmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 201034

Babyliss PRO KOMPRESSOR 1900S plaukų džiovintuvas mod. BAB 6603E

PRO KOMPRESSOR 1900S – tai aukščiausios kokybės produktas, sukurtas profesionaliam naudojimui, pasižymintis ypatingai greitu plaukų išdžiovinimu, nes jame įmontuotas padidintas oro išpūtimas, net 25%. Šis prietaisas lengvas ir patogus darbui.

SPECIFIKACIJOS

1. Galia 1900W/230V;
2. 4 temperatūros/ 2 greičio nustatymai;
3. Mygtukas šalto oro pūtimui;
4. Kompresorius, didinantis oro išpūtimą 25%;
5. 2 koncentratoriniai snapeliai (plotis 7 ir 9mm, aukštis 6mm) su sistema Over Air;
6. Labai ilgas maitinimo laidas;
7. Pakabinimo kilpa;
8. Nuimamas galinis oro filtras;
9. Patogi rankena;

SVARBU! Šis plaukų džiovintuvas turi apsauginį termostatą. Perkaitimo atveju, prietaisas išsijungia automatiškai. Po keleto minučių jis vėl pradės veikti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Reguliariai valykite galinį filtrą, taip prailginsite prietaiso naudojimo laiką.
- Įsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo bei atvėšęs.
- Nuimkite galinį filtrą ir kruopščiai išvalykite jį su šepetėliu.
- Uždėkite galinį filtrą atgal į jo vietą ir užfiksuokite.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS.

- Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
- Nejmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 201034