

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo.
- Naudodami prietaisą, kai jis įkaitęs saugokitės veido ar kaklo odos prisilietinų.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SVARBU!

- Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo.
 - Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
 - Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
 - Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
 - Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
 - Filtras, kuris yra gaubto galinėje dalyje turi būti reguliariai valomas.
- Tokiu atveju kreipkitės į aptarnavimo centrą, kur atliekama profilaktinė prietaiso priežiūra.
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
 - Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

Atkreipkite dėmesį:

Stacionarus džiovinimo gaubtas turi apsauginį termostatą. Ilgai naudojant – prietaisas gali automatiškai išsijungti. Po keleto minučių, atvėsus, vėl įsijungs. Prieš sekantį naudojimą būtinai įsitikinkite ar nuimamas apsauginis filtras yra visiškai švarus ir tęskite darbą.



Prietaiso sunaikinimas

Simbolis, esantis ant prietaiso ar jo įpakavimo, reiškia, jog šis prietaisas negali būti išmetamas kaip namų atliekos. Todėl prietaisas turi būti perduotas tokių prietaisų surinkimo įmonei, kuri perdirba elektrinius prietaisus. Užtikrindami teisingą prietaiso sunaikinimą, jūs padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių, kuriuos, priešingu atveju, gali sukelti neteisingas ir netinkamas prietaiso sunaikinimas. Norėdami sužinoti daugiau apie šio produkto perdirbimą, susisiekite su atliekų tvarkymo įmone arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote šį prietaisą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 201034



**Profesionalus plaukų
džiovinimo gaubtas**

MOD. BAB890

PROFESIONALUS PLAUKŲ TIESINTUVAS SU JONŲ TECHNOLOGIJA

Šis plaukų džiovintuvas sukurtas naujausios jonų technologijos pagrindu. Jau seniai žinoma, kad plaukai turi teigiama krūvį, o džiovinant plaukus džiovintuvu, šis krūvis dar labiau padidėja, todėl plaukai labiau įsielektrina ir praranda gyvybingumą, žvilgesį.

Neigiamų jonų krūvio generatorius, įmontuotas šiame džiovintuve neutralizuoja statinį krūvį ir tokiu būdu panaikina plaukų elektrinimąsi. Plaukai tampa minkštesni, labiau blizga, greičiau išdžiovinami, lengviau šukuojami.

Įrodyta, kad naudojant prietaisus su jonų technologija – neigiamas poveikis plaukams optimalus (mažiau kenksmingas).


Babyliss PRO kompanijos patarimai:

Labai svarbu tinkamai sumontuoti plaukų džiovintuvą, nes nuo to priklauso prietaiso stacionarumas ir sėkmingas naudojimas. Montuokite prietaisą eilės tvarka, tiksliai pagal instrukcijos nurodymus.

Dėmesio:

Stacionarus plaukų džiovintuvo nekilnokite ir nestumdykite laikydami už viršutinės džiovinimo skirtos dalies (džiovinimo gaubto). Jei norite prietaisą perstatyti į kitą vietą, stumkite jį laikydami už centrinės koto dalies.

Džiovinimo gaubtas turi vieną fiksiacijos padėtį, todėl jo negalima palenkti ar kitaip pakreipti.



Rekomenduojama montuojant:

Prieš naudojimą, tinkamai sumontuokite stacionarų džiovinimo gaubtą ir susipažinkite su sekančiais nurodymais:

1. Surinkinėti prietaisą pradėkite nuo stovo. Įstatykite 5 ratukus į jiems pritaikytas vietas stovo apačioje (1). Uždėkite tvirtinimą ant apatinio vamzdelio (2), prijunkite vamzdelį prie atraminės dalies su ratukais (3), ir prisukite varžtą (4).

2. Ant apatinio vamzdelio, kuris jau pritvirtintas prie stovo su ratukais, viršutinės dalies užsukite tvirtinimo žiedą (5), sukite prieš laikrodžio rodyklę. Paimkite viršutinį stovo vamzdelį ir įstatykite jį į apatinį. Sureguliuokite norimą stovo aukštį (6) ir tvirtai užveržkite sujungimo žiedu.

3. Tvirtinamąją įvorę įstatykite į viršutinio vamzdelio viršutinę dalį (7), tam kad gerai įstatytumėte ir pritvirtintumėte džiovinimo gaubtą. (8)

4. Įstatykite maitinimo kabelį į kabliukus ir pritvirtinkite juos per visą centrinio koto ilgį.

Prietaiso naudojimas:

Reguliuojamo žiedo pagalba nureguliuokite jums reikiamą stacionaraus džiovinimo gaubto aukštį. Pakelkite džiovinimo gaubtą iki spragtelėjimo. Jungtuko pagalba, kuris yra sdžiovinimo gaubto šone, nustatykite Jums reikiamą džiovinimo režimą.

3 režimas - naudojamas greitam, ilgų ir tankių plaukų džiovinimui, arba džiovinimo pradžiai.

2 režimas – "normaliam" įprastiniam džiovinimui.

1 režimas – vėsus oro srauto pūtimas, skirtas šukuosenos fiksacijai (užbaigimui).

Rekomenduojama džiovinimą pradėti nuo 2 arba 3 režimo, o užbaigimui naudoti 1 režimą.

1. Paruoškite plaukus džiovinimui: nusausinkite rankšluosčiu, naudokite suktukus arba paprastai iššukuokite.

2. Įjunkite prietaisą į elektrą.

3. Atsisėskite patogiai po gaubtu ir nuleiskite jį žemyn, kad būtų galima pradėti džiovinimą.

4. Kadangi skirtingoms šukuosenoms reikalingas skirtingas oro srauto pūtimas, galima jį reguliuoti mygtuku, kuris yra vidinėje džiovinimo gaubto dalyje. Pvz.: ilgų plaukų džiovinimui didesnis oro srauto išpūtimas reikalingas šoninėse galvos dalyse, o kitoms šukuosenoms (naudojant suktukus) viršutinėje. Todėl naudojant profesionalų plaukų džiovinimo gaubtą Babyliss PRO, džiovinimas yra praktiškas ir greitas.

5. Norint sustabdyti džiovinimą – pakelkite džiovinimo gaubtą į viršų ir jis išsijungs automatiškai.

Dėmesio: po naudojimo, prietaiso jungtukas turi būti padėtyje OFF (išjungta)

Jonų technologijos naudojimas:

Ion OFF (0 padėtis) – jonų technologija išjungta.

Ion ON (1 padėtis) – jonų technologija įjungta.

Priežiūra:

Džiovinimo gaubtą valykite šiek tiek drėgna šluoste (galite panaudoti valymo priemonę), tačiau prieš sekantį naudojimą, įsitikinkite ar prietaisas visiškai sausas.