

IMETEC DEPILIATORIUS

mod. IM-5900

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

APRAŠYMAS PAGAL PAVEIKSLĖLĮ [Z]:

1. Įjungimo/Išjungimo jungiklis (I/O)
2. Indikatoriaus krovimo lemputė (raudona)
3. Kištukas įkrovimo laidui prijungti iš adapterio
4. Depiliacinis peiliukas ir jo pagrindas
5. Stumdomas (aukštin/žemyn) barzdos kirpimo peiliukas
6. Antgalis (Šukos), reguliuojamam kirpimui: 2-4-6 mm
7. Įkrovimo laidas
8. Adapteris
9. Nuimama, lanksti rankenėlė
10. Alyva, peiliukams sutepti
11. Šepetėlis, peiliukams valyti

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paruošimas darbui

- Pašalinkite visas pakuotes.
- Įkraukite prietaisą kaip nurodyta žemiau.
- Prieš naudojimą, užlašinkite ant visų peiliukų po 3 lašus alyvos (10).

Įkrovimas iš stovelio

- Išjunkite prietaisą, spausdami jungiklio (1) padėtį „O“.
- Nuimkite pridedamą rankenėlę (9), taip kaip parodyta paveikslėlyje [C].
- Prijunkite įkrovimo laidą (7) į kištuką esantį prietaiso apačioje (3) ir įjunkite adapterį (8) į maitinimo lizdą.
- Užsidegs įkrovimo lemputė (2).
- Pirmą kartą kraukite prietaisą 12 val.
- Įkrovus prietaisą, išjunkite adapterį ir atjunkite laidą.

Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei prietaisas ilgais periodais nekraunamas. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada, kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą. Neįkraudinėkite prietaiso ilgiau nei nurodyta. Elementų perkrovimas trumpina jų tarnavimo laiką.

ĮSPĖJIMAS:

Vonios kambaryje naudokite tik įkrautą prietaisą,
NENAUDOKITE PRIETAISO SU ĮJUNGTU ADAPTERIU.

Šis depiliatorius skirtas naudoti pakrautas, tačiau jei plaukų šalinimo metu elementai išsikrovė
galima naudoti ir nuo laido.

Depiliavimas

- Prietaisą galite naudoti tiek ant šlapio, tiek ir ant sauso kūno.
- Nenaudokite depiliacinio peiliuko (4) veido ir galvos plaukų kirpimui.
- Nuimkite antgalį (6), kuris dengia depiliacinį peiliuką (4). Kaip nuimti žr. paveikslėlį [A].
- Įjunkite prietaisą, spausdami jungiklio (1) padėtį „I“.
- Priglauskite depiliacinį peiliuką (4) prie tos kūno odos vietos, kurioje norite pašalinti nepageidaujamus plaukus.
- Švelniai spausdami prie odos, stumkite prietaisą kryptimi prieš plaukų augimą.
- Norėdami pasiekti sunkiai prieinamas vietas, ant prietaiso uždėkite rankenėlę (9). Kaip uždėti žr. paveikslėlį [B].

Barzdos kirpimas

- Įsitikinkite, kad depiliacinio peiliuko pagrindas (4) yra teisingai pritvirtintas prie prietaiso.
- Nustatykite plaukų kirpimo ilgį, stumdami aukštyn barzdos kirpimo peiliuką (5).
- Įjunkite prietaisą, spausdami jungiklio (1) padėtį „I“.
- Priglauskite peiliuką (5) prie norimų nukirpti plaukų.
- Švelniai spausdami prie odos, stumkite prietaisą kryptimi prieš plaukų augimą

VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS

- Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo.
- Priedus valykite drėgnu skudurėliu. Jei būtina, peiliukus ir priedus galite nuplauti po tekančia vandens srove. Niekuomet nemerkite į vandenį ar kitą skystį pačio prietaiso! Visus išplautus priedus nuvalykite sausu ir minkštu rankšluosčiu.
- Prieš prietaiso naudojimą visuomet įsitikinkite, jog visos dalys yra kruopščiai nusaustos (išdžiovintos).
- Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių.
- Kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso darbas, kas 6 mėnesiai sutepkite peiliukus alyva (10). Rekomenduojame sutepti peiliukus ir tuomet, kai planuojate kurį laiką nenaudoti prietaiso.
- Peiliukų sutepimas: užlašinkite ant visų peiliukų po 3 lašus alyvos (10).
- Neleiskite susisukti įkrovimo laidui aplink adapterį ar prietaisą.
- Laikykite ir saugokite prietaisą tik kambario temperatūroje. Venkite palikti tiesioginiuose saulės spinduliuose, drėgmėje ar ant karštų paviršių.
- Nebandykite išardyti jokios prietaiso dalies.

Depiliavimas

- Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo.
- Švelniai spausdami šonus ir keldami aukštyn nuimkite nuo prietaiso depiliacinio peiliuko pagrindą (4). Žr. paveikslėlį [Fig.1].
- Pašalinkite nuo peiliuko ir jo pagrindo (4) visus susikaupusius plaukelius. Šiam tikslui naudokite valymo šepetėlį (11). Žr. paveikslėlį [Fig.2].
- Po valymo, depiliacinio peiliuko pagrindą (4) uždėkite atgal ant prietaiso. Jis turi tvirtai užsifiksuoti. Žr. paveikslėlį [Fig.3].

ĮSPĖJIMAS:

Pašalinkite nuo prietaiso visus likusius plaukus po kiekvieno jo naudojimo.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą, kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į UAB „Krinona“ garantinio aptarnavimo centrą.
- Nejmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais. Saugokite nuo vaikų.
- Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

DEPILIATORIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS
GARANTIJA NETAIKOMA!

ŠIS DEPILIATORIUS NEPRITAIKYTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!
